# 平头锁眼机

版本号: 2013-01

# 前言

欢迎您使用此电脑锁眼机控制系统。

请您仔细阅读本说明书,以确保正确的操作使用电脑锁眼机,请按照本说明书内注明的方式进行操作, 否则,如违规操作所造成损失本公司不承担责任。此外,请将本说明书妥善保存在安全地点,以便随时查阅, 若发生故障须由本公司指定的技术人员或专业人员进行维修。

# 安全注意事项

### 1. 安全操作的标志及含义

本使用说明书及产品所使用的安全标志是为了让您正确安全的使用产品,防止您及其他人受到伤害。标志的 图案和含义如下:

| 🛕 危险       | 如果忽视此标记而进行错误的操作,会导致人员的重伤或死亡。                         |
|------------|--|
| ▲ 注意       | 如果忽视此标记而进行错误的操作,会导致人员的受伤和设备的损坏。                      |
| A          | 该符号表示"应注意事项"。三角中的图案表示必须要注意的内容。(例如左边的图案表示:"当<br>心受伤") |
| $\bigcirc$ | 该符号表示"禁止"  |
| ļ          | 该符号表示"必须"。圆圈中的图案表示必须要做的内容。(例如左边的图案表示"必须接地")          |

### 2. 安全注意事项

|            | ▲ 危险   |
|------------|--|
| A          | 打开控制箱时,先关闭电源开关并将电源插头从插座上拔下后,等待至少5分钟后,再打开控      |
|            | 前相   |
|            | ▲ 注意   |
|            | 使用环境   |
|            | 应避免在强电气干扰源(如高频焊机)的附近使用本缝纫机。                    |
|            | 强电气干扰源可能会影响缝纫机的正常操作。                           |
|            | 电源电压的波动应该在额定电压的±20%以内的环境下使用。                   |
| Þ          | 电压大幅度的波动会影响缝纫机的正常操作,需配备稳压器。                    |
|            | 环境温度应在 5℃~35℃的范围内使用。                           |
| Þ          | 低温或高温会影响缝纫机的正常操作。                              |
|            | 相对湿度应在 45%~85% 的范围内,并且设备内不会形成结露的环境下使用。干燥、潮湿或结露 |
| Þ          | 的环境会影响缝纫机的正确操作。                                |
|            | 压缩空气的供气量应大于缝纫机所要求的总耗气量。压缩空气的供气量不足会导致缝纫机的动      |
| Ð          | 作不正常。  |
|            | 万一发生雷电暴风雨时,关闭电源开关,并将电源插头从插座上拔下。雷电可能会影响缝纫机      |
| Ð          | 的正确操作。   |
|            | 安装   |
| $\bigcirc$ | 请让受过培训的技术人员来安装缝纫机。                             |

| $\mathbf{O}$ | 安装完成前,请不要连接电源。                                      |
|--------------|---|
| 9            | 如果误按启动开关,缝纫机动作会导致受伤。                                |
| A            | 缝纫机头倒下或竖起时,请用双手操作。不要用力压缝纫机。                         |
|              | 如缝纫机失去平衡,缝纫机滑落到地上会造成受伤或机器损坏。                        |
|              | 必须接地。   |
|              | 接驳地线不牢固,是造成触电或误动作的原因。                               |
|              | 所有电缆应固定在离活动部件至少 25mm 以外处。另外,不要过度弯曲或用卡钉固定得过紧。        |
| 9            | 会引起火灾或触电的危险。  |
|              | 请在机头上安装安全罩壳。  |
| •            |   |
|              |   |
| $\wedge$     | 本缝纫机仅限于接受过安全操作培训的人员使用。                              |
| U            |   |
| $\bigcirc$   | 本缝纫机不能用于除缝纫外的任何用途。                                  |
| S            |   |
|              | 使用缝纫机时必须戴上保护眼镜。                                     |
| U            | 如果个戴保护眼镜,断针时机针折断部分可能会弹入眼睛造成伤害。                      |
| A            | 友生卜列情况时,请立即切断电源。否则误按卜启动升天时,会导致受伤。                   |
|              | 1.机针穿线时 2.更换机针时 3.缝纫机个使用或入离开缝纫机时                    |
| A            | 缝纫过程中, 个要触摸仕何运动部件或将物件靠在运动部件上, 因为这会导致人员受伤或缝纫<br>机损坏。 |
|              | 如果缝纫机操作中发生误动作,或听到异常的噪声或闻到异常的气味,应立即切断电源。然后           |
|              | 请与购买商店或受过培训的技术人员联系。                                 |
| 0            | 如果缝纫机出现故障,请与购买商店或受过培训的技术人员联系。                       |
|              | 维护和检查   |
| $\bigcirc$   | 只有经过训练的技术人员才能进行缝纫机的维修、保养和检查。                        |
| 0            | 与电气有关的维修、保养和检查请及时与电控厂家的专业人员进行联系。                    |
| ۵            | 发生下列情况时,请关闭电源并拔下电源插头。否则误按启动开关时,会导致受伤。               |
| ∠€∖          | 1. 检查、调整和维修 2. 更换弯针、切刀等易损零部件                        |
| ٨            | 在检查、调整和修理任何使用气动设备之前,请先断开气源,并等压力表指针下降到"0"为           |
| <b>\</b>     | 止。  |
|              | 在必须接上电源开关和气源开关进行调整时,务必十分小心遵守所有的安全注意事项。              |
| $\wedge$     | 未经授权而对缝纫机进行改装而引起的缝纫机损坏不在保修范围内。                      |
| S            |   |

# 目录

| 1 概要访 | え明                 | 1  |
|-------|--------------------|----|
| 1.1   | 概述                 | 1  |
| 1.2   | ? 功能和指标参数          | 1  |
| 1.3   | 3 标准化              | 2  |
| 1.4   | L 安全使用注意事项         | 2  |
| 1.5   | 5 使用上的预防措施         | 4  |
| 1.6   | <b>;</b> 操作方式      | 5  |
| 1.7   | 7 基本缝制形状一览         | б  |
| 2 缝制前 | 前准备                | 7  |
| 2.1   | 机针的安装方法            | 7  |
| 2.2   | 2 上线的穿线方法          | 7  |
| 2.3   | 3 梭壳的安装方法          | 8  |
| 2.4   | 1 梭壳的穿线方法          | 9  |
| 2.5   | 5 底线张力的调整          | 9  |
| 2.6   | 5 切刀的安装方法          | 10 |
| 2.7   | 7 机油加注方法           | 12 |
| 3 操作访 | そ明                 | 13 |
| 3.1   | 各部位的名称和说明          | 13 |
| 3.2   | ? 通用按键             | 14 |
| 3.3   | 3 基本操作             | 14 |
| 3.4   | 1 普通花样操作           | 15 |
| 3.5   | 5 连续缝花样操作          | 17 |
| 3.6   | 3 循环缝花样操作          | 19 |
| 4 普通祥 | と样缝制               | 22 |
| 4.1   | 界面功能键              | 22 |
| 4.2   | 2 花样登记             | 25 |
| 4.3   | 3 花样复制             | 27 |
| 4.4   | L 花样命名             |    |
| 4.5   | 5 穿线               |    |
| 4.6   | ;绕线                | 29 |
| 4.7   | 7 选择压脚类型           | 30 |
| 4.8   | 3 花样选择             | 31 |
| 4.9   | ) 缝制形状选择           | 32 |
| 4.1   | 0 缝制数据设置           | 34 |
| 4.11  | 1 直接选择花样           | 41 |
| 4.1   | 2 试缝操作             | 42 |
| 4.1   | 3 上线张力设置           | 43 |
| 4.1   | 4 计数器操作            | 44 |
| 4.1   | 5 急停               | 45 |
| 4.1   | 2 VDT 花样操作         | 46 |
|       | 4.12.1 VDT 花样显示与操作 | 46 |
|       | 4.12.2 VDT 花样缝制数据表 | 47 |

| 5 | 连续缝花样缝制        |    |
|---|----------------|----|
|   | 5.1 功能说明       |    |
|   | 5.2 连续缝编辑      |    |
|   | 5.2.1 连续缝花样选择  |    |
|   | 5.2.2 连续缝花样编辑  |    |
|   | 5.2.3 连续缝花样登记  |    |
|   | 5.2.4 连续缝花样复制  | 53 |
|   | 5.2.5 连续缝花样的删除 | 54 |
|   | 5.3 连续缝制界面     |    |
|   | 5.3.1 功能说明     |    |
|   | 5.3.2 连续缝试缝    | 59 |
| 6 | 循环缝花样缝制        |    |
|   | 6.1 功能说明       |    |
|   | 6.2 循环缝编辑      |    |
|   | 6.2.1 花样登记     |    |
|   | 6.2.2 花样复制     | 64 |
|   | 6.2.3 循环缝花样选择  |    |
|   | 6.2.4 循环缝花样编辑  |    |
|   | 6.2.5 变更缝制衣物   |    |
|   | 6.3 循环缝制界面     |    |
|   | 6.3.1 功能说明     |    |
|   | 6.3.2 循环缝试缝    |    |
| 7 | 模式设置           |    |
|   | 7.1 功能说明       |    |
|   | 7.2 一级参数设置     | 74 |
|   | 7.3 二级参数设置     |    |
|   | 7.4 计数器设置      | 81 |
|   | 7.4.1 功能介绍     |    |
|   | 7.5 用户管理项设置    |    |
|   | 7.6 缝制数据编辑     |    |
|   | 7.7 变换缝制类型     |    |
|   | 7.8 登记花样到直接按键上 |    |
|   | 7.9 检测模式       | 86 |
|   | 7.10 亮度调节      |    |
|   | 7.11 锁键盘操作     |    |
|   | 7.12格式化操作      |    |
|   | 7.13 参数备份还原    | 95 |
| 8 | 通讯功能           | 96 |
|   | 8.1 关于可以处理的数据  | 96 |
|   | 8.2 功能操作       | 96 |
|   | 8.3 花样传输       |    |
|   | 8.4 参数传输       |    |
|   | 8.5 软件升级       |    |
| 9 | 信息功能           |    |

| 9.1 查看维修保养信息    |     |
|-----------------|-----|
| 9.2 维修保养时间设置    |     |
| 9.3 警告的解除方法     |     |
| 9.4 生产管理信息      |     |
| 9.4.1 从信息界面显示   |     |
| 9.4.2 从缝制界面显示   |     |
| 9.4.3 生产管理信息设定  |     |
| 9.5 显示穿线图       |     |
| 9.6 报警记录        |     |
| 9.7 运转记录        |     |
| 9.8 分期密码设置      |     |
| 10 附录 1         | 122 |
| 10.1 报警信息一览表    | 122 |
| 10.2 信息提示一览表    |     |
| 10.3 常见故障处理     |     |
| 10.4 形状初始值数据一览表 |     |
| 11 附录 2         | 133 |
| 11.1 电控箱安装尺寸    |     |
| 11.2 操作箱安装尺寸    | 134 |
| 12.3 系统框图       |     |

# 1 概要说明

### 1.1 概述

本工业缝纫机电脑控制系统,主轴电机采用具有世界先进水平的交流伺服控制技术驱动,具有力矩大、 效率高、车速稳定和噪音低等特点。操作面板设计多样化可满足不同客户的配套要求;系统采用德国式结构 设计,安装和维修方便快捷,系统控制软件可通过远程通讯升级,方便用户不断提高产品性能。

# 1.2 功能和指标参数

本系列数控交流伺服系统的功能及参数详见表 1。

表 1: 功能及参数对照表

| 控制器型号      | 高速平头锁眼机                        |
|------------|--------------------------------|
| 宽幅         | 5mm(分解能: 0.05mm)               |
| 切刀尺寸(切刀长度) | 6.4~31.8mm (1/4"~11/4")        |
| 缝制长度 (最大)  | 41mm(选购配件最大可缝制 120mm)          |
| 缝制速度       | 标准 3600rpm 最高 4200rpm          |
| 速度控制方式     | 控制面板输入                         |
| 使用机针       | DP×5 # 11J ~ # 14J             |
| 针杆行程       | 34.6mm                         |
| 挑线杆        | 链式挑线杆                          |
| 旋梭         | DP型 全自动旋转供油旋梭                  |
| 压脚上升量      | 14mm(可任意设定) 最大 17mm(逆转抬机针能时)   |
| 抬压脚驱动方式    | 脉冲马达式(1个踏板・2个踏板)               |
| 绕线功能       | 机头内置式(仅在机器驱动中可绕线)              |
| 送布驱动方式     | 脉冲马达式                          |
| 摆针驱动方式     | 脉冲马达式                          |
| 切刀驱动方式     | 双向电磁铁驱动                        |
| 面线张力机能     | 电磁铁张力方式                        |
|            | 通过控制面板操作可对各部位进行数据设定(平行部、套件部张力) |
| 缝迹形状       | 角型、放射型、圆型(控制面板选择)等30种          |
| 记忆花样数      | 500 个花样                        |
| 数据记忆媒体     | U 盘                            |
| 1/2 重切换    | 每个花样都可设定                       |
| 输入电压       | AC175V~AC265V                  |
| 马达         | 小型 AC 伺服马达 400W 直接驱动方式         |
| 外形尺寸       | 机床宽度 200mm、高度 360mm、长度 570mm   |
| 机头重量       | 70Kg                           |

压脚规格:

|           | 压脚规格1 | 压脚规格 2 | 压脚规格 3 | 压脚规格 5         |
|-----------|-------|--------|--------|----------------|
| 宽度        | 4mm   | 5mm    | 5mm    | 3-6mm(任意设定)    |
| 缝制长度 (最大) | 25mm  | 35mm   | 41mm   | 10-120mm(任意设定) |

机种规格区分 S:标准 K:针织规格

### 1.3 标准化

功能按键采用业界公认的图形标识,图形是国际化语言,各国用户都可以识别。

### 1.4 安全使用注意事项

### ● 作业环境

本控制装置请不要在下述的环境使用:

- 电源电压
  - ◆ 电压的变动会超出定格电压±10%以上的场所。
  - ◆ 电源容量无法确保在规定容量的场所。
- 电波干扰
  - ◆ 旁边有会发射出强烈电波和磁场的电波发射器和高周波机器的场所。
- 温湿度
  - ◆ 室温在0℃~50℃之间的场所。
  - ◆ 室外或日光会直接照射到的场所。
  - ◆ 暖炉 (电热器) 旁的场所。
  - ◆ 相对湿度在5%~95%(不凝露)之间的场所。
- 空气
  - ◆ 具有腐蚀性或多灰尘的场所。
  - ◆ 容易发生气爆或油爆的场所。
- 振动
  - ◆ 缝纫机放置的场所容易发生过度振动的话,把控制箱放置到别的地方。

### ● 安装

- 控制箱
  - ◆ 请遵照说明正确装好
- 附件
  - ◆ 如要安装其它附件时,请先关掉电源并拔掉电源插头。
- 电源线
  - ◆ 请不要用重力去压住电源线或过度的扭曲电源线。
  - ◆ 请不要将电源线靠近转动的部位,最少要离开 25mm 以上。
  - ◆ 控制箱要接入电源前,请必再查看要接入的电源电压是否与控制箱上标示的电压相同及确定位置后,才可供应电源。如有接用电源变压装置的话,同样的要检查一下后才可供应电源。这时缝纫机上的按钮式电源开关一定要放在 [OFF]。

- 接地
  - ◆ 为防止噪声干扰及漏电而发生电击事件,电源线上的接地线定要确实做好接地。
- 附属装置
  - ◆ 如要接用电气方面的附属装置的话,请遵照指示的位置接好。
- 拆卸
  - ◆ 要卸下控制箱时,必须要先关掉电源并拔掉电源插头。
  - ◆ 在拔离电源插头时不可只拉电源线,必须用手拿住电源插头拔出。
  - ◆ 控制箱里面有危险的高压电,所以要打开控制箱盖的话,需要先关掉电源后等候5分钟以上才可打开控制箱盖。
- 保养、检查和修理
  - 修理和保养的作业,要请经过训练的技术人员执行。
  - 更换机针和梭子时,请务必要关电。
  - 请使用正厂的零件。
- 其它的安全对策
  - 缝纫机运转中请不要去触摸会转动和会移动的部位 (特别是机针和皮带附件)等,并注意头发不 要靠近它们,以免发生危险。
  - 控制装置不可摔落地,更不可在空隙间塞入其它物品。
  - 请不要在拆掉各护盖的情形下运作。
  - 如本控制装置有损伤或无法正常运作时,必要请有经验的技术人员调整,或检查修理,在故障 还没排除前请不要再去运转它。
  - 敬请各客户们不要自行改造或变更本控制装置。
- 废弃处理
  - 请以一般产业废弃物处理。
- 警告示意和危险示意
  - 错误的行为可能会发生危险,其程度如后述的标示区别说明。

| ▲藝告 | 错误的行动可能会发生<br>重伤或死亡。 |  | ▲注意 | 错误的行动可能会发生<br>伤害或房屋或财产的损<br>害。 |
|-----|----------------------|--|-----|--------------------------------|
|-----|----------------------|--|-----|--------------------------------|

■ 标示符号的表示如下说明。



# 1.5 使用上的预防措施





# 1.6 操作方式

操作面板采用了业界先进的触摸操作技术,友好的界面以及便捷的操控都给用户的日常使用带来革新性 的变化。用户可以使用手指或者其他物体点触屏幕,完成相应的操作。

功能键包括准备键,信息键,模式键以及通信键等。具体操作方法后面章节的说明。



# 1.7 基本缝制形状一览

| 01 方形      | 02 圆形     | 03 放射方形  | 04 放射形     | 05 放射直线固定型 |
|------------|-----------|----------|------------|------------|
|            | 0         |          |            |            |
| 06 放射锥形固定形 | 07圆眼方形    | 08 圆眼放射形 | 09圆眼直线加固形  | 10圆眼锥形加固形  |
| Ũ          |           |          |            | Ű          |
| 11 半圆形     | 12 圆方形    | 13 半圆方形  | 14 半圆直线加固形 | 15 半圆锥形加固形 |
| 0          | Ω         |          |            | Q          |
| 16 圆眼半圆形   | 17 圆眼圆形   | 18 方放射形  | 19 方半圆形    | 20 方圆形     |
| Ű          | Ű         |          |            | U          |
| 21 方直线加固形  | 22 方锥形加固形 | 23 放射半圆形 | 24 放射圆形    | 25 半圆放射形   |
|            | Ū         | Ŭ        | Ű          | Q          |
| 26 半圆圆形    | 27 加固缝    | 28 加固右切断 | 29 加固左切断   | 30 加固中央切断  |
| 0          |           |          |            |            |

# 2 缝制前准备

2.1 机针的安装方法

为防止突然地起动造成人身事故,请关掉电源,确认马达完全停止 特告 后在进行操作。



- 1) 转动飞轮,把机针上升到最高位置。
- 2) 从缝纫机正面看,把机针凹部横向转到前侧 A向
- 3) 然后把机针插进针杆孔的深处
- 4) 旋紧机针固定螺丝①
- ※ 机针选用 DP×5 # 11J~#14J

### 安装机针时,请一定关掉电源

# 2.2 上线的穿线方法



缝制前准备



按上图所示,从 1~12 顺序进行即可 上线时,使用穿线器可帮助方便、快捷的上线。

# 2.3 梭壳的安装方法

**於**防止突然地起动造成人身事故,请关掉电源,确认马达完全停止 后在进行操作。



- ① 拔起梭壳抓手
- ② 插入中旋梭轴①,关闭抓手。梭壳被按到一 定位置时会听到咔嚓的声音。
- ※ 如果梭壳没有在规定的位置,缝纫后梭 芯会飞出来,上线绕到梭轴上
- ※标准旋梭和干式旋梭的形状不一样,不 能通用

# 2.4 梭壳的穿线方法

为防止突然地起动造成人身事故,请关掉电源,确认马达完全停止 后在进行操作。



1) 按箭头所示方向把梭芯插进梭壳;

2) 把机线穿过穿线口①, 然后再从张力弹簧②的下面传过去, 再穿过穿线口③, 从④中把线拉出

※ 注意直锁眼缝和锯齿边缝时,④的穿线方法不同

# 2.5 底线张力的调整





当梭壳穿线口①在上方位置时,把底线向上拉出,按照下面的方法调整张力

| 直锁眼缝 | 0.05~0.15N | 手拿从梭壳出来的线头,轻轻上下摆动时,梭壳就稍稍下降  |
|------|------------|-----------------------------|
| 锯齿边缝 | 0.15~0.3N  | 手拿从梭壳出来的线头,用稍强的力量摆动时, 梭壳才下降 |

把线张力螺丝②向右转动,底线张力变强,向左转动,底线张力变弱

※ 使用化纤机线时,张力稍稍减弱,棉线时稍稍加强

※ 调整底线张力后,请确认缝制参数中的上线张力的设定

## 2.6 切刀的安装方法

入防止突然地起动造成人身事故,请关掉电源,确认马达完全停止 后在进行操作。



- 卸下切刀固定螺丝②,切刀①和垫片就可以 卸下来了
- 用手按下切刀后,如图所示把切刀和针板上 面的距离调整到 1~2mm,然后套上垫片, 并拧紧固定螺丝。

如果切布刀的尺寸用英制表示时,可以参考下面的转换表,来确定切布刀的长度。

### 英寸到公制转换表

| 切刀尺寸 (英寸) | 切刀尺寸(公制)mm |
|-----------|------------|
| 1/4       | 6.40       |
| 3/8       | 9.50       |
| 7/16      | 11.10      |
| 1/2       | 12.70      |
| 9/16      | 14.30      |
| 5/8       | 15.90      |
| 11/16     | 17.50      |
| 3/4       | 19.10      |
| 13/16     | 20.60      |
| 7/8       | 22.20      |
| 1         | 25.40      |
| 1 1/8     | 28.60      |
| 1 1/4     | 31.80      |
| 1 3/8     | 34.90      |
| 1 1/2     | 38.10      |

# 2.7 机油加注方法







油量调节部详细图



- 1) 向加油罐中加油
  - ▶ 把机油加满到①MAX标记的位置
- 2) 旋梭油量调整
  - 拧松油量调节固定螺丝②, 然后用油量调节螺丝③进行调整
  - 调节旋梭油量时,拧紧油量调节螺丝③,则油量减少
  - 油量调节后,请用固定螺丝②进行固定
  - 新装缝纫机或较长时间没有用过的缝纫机,使用前请取下梭壳,在梭边壳加 2~3 滴 机油,另外向下轴前金属部件④的加油孔⑤加几滴机油,把油浸润到里面的毛毡里。

# 3 操作说明

# 3.1 各部位的名称和说明

(前面)





- ① 触摸盘晶显示部
- ② 二准备键 → 进行数据输入界面和缝制界面的变换
- ③ ④ 信息键 → 进行数据输入界面和信息界面的变换
- ④ 通信键 → 进行数据输入界面和通信界面的变换
- ⑤ 桌 模式键 → 进行数据输入界面和各种详细设定变换界面的变换
- ⑥ 电缆线
- ⑦ U盘插口

# 3.2 通用按键

各界面上进行通用操作的按键如下所示。

| 序号 | 图标       | 功能                                | 备注 |
|----|----------|-----------------------------------|----|
| 1  | ×        | 取消按键 → 退出当前设定界面。数据变更界面时,取消变更中的数据。 |    |
| 2  | Ļ        | 确定按键 → 确定变更了的数据。                  |    |
| 3  | \$       | 加键 → 向上增加数值按键。                    |    |
| 4  | <b>_</b> | 减键 → 向下减小数值按键。                    |    |
| 5  | //       | 复位按键 → 解除异常。                      |    |
| 6  | NO       | 数字输入按键 → 显示数字键盘,可以进行数字的输入。        |    |

# 3.3 基本操作

### ① 打开电源开关

首先,请确认设定的压脚类型(A)和安装的压 脚类型是否相同。

#### ② 选择想缝制的图案 No.

打开电源之后,显示出数据输入界面。在界面上 部显示出现在选择的图案No.,按键(B)之后可 以选择图案No.。(没有登记的图案号不显示。)



#### ③ 设定成可以缝制的状态

按准备键 之后,液晶显示的背景颜色变为蓝 色,变成可以缝制的状态,右图中的A处是速度 设置,B处是用户管理显示。

### ④ 开始缝制

把缝制品安放到压脚部,踩踏板,缝纫机启动, 开始进行缝制。



### 3.4 普通花样操作

普通花样设置和缝制界面如右图所示,各按 键详细功能说明请见"4.普通花样缝制"的介绍。

普通缝制方式是系统默认的方式,系统出厂 时是普通缝制方式。

操作步骤:

① 按模式键 进入模式设置





- ④ 选择所用的缝制形状
- ⑤ 设定必要的缝制参数
- ⑥ 选择压脚类型
- ⑦ 进行必要的编辑操作(登记、拷贝、命名等)





- ⑨ 在缝制界面进行切刀、速度等设置
- ⑩ 进行计数器设置
- ⑪ 必要时选择试缝
- 12 放下压脚、踩动踏板,进行缝制



# 3.5 连续缝花样操作

连续缝操作的各界面如右图所示,界面的各 按键的功能描述,参考"5.连续缝花样缝制" 操作步骤:

① 按模式键 进入模式设置







- ④ 在连续缝主界面下,添加连续缝使用的花样和 送布量
- ⑤ 进行必要的编辑操作(复制、命名、添加、删 除等)





- ⑦ 在普通缝制界面进行切刀、速度等设置
- ⑧ 进行计数器设置
- ⑨ 必要时选择试缝
- ⑩ 放下压脚、踩动踏板,进行缝制



# 3.6 循环缝花样操作

循环缝操作的各界面如右图所示,界面的各 按键的功能描述,参考 "6. 循环缝花样缝制"

操作步骤:

① 按模式键 进入模式设置



主界面





- ④ 在循环缝主界面下, 选择缝制织物
- ⑤ 移动缝制位置,添加循环缝使用的花样
- ⑥ 进行缝制花样缝制参数设置
- ⑦ 进行必要的编辑操作(复制、命名、添加、删 除等)



- ⑧ 按准备键 建入缝制界面准备缝制
- ⑨ 在普通缝制界面进行切刀、速度、张力等设置
- ⑩ 进行计数器设置
- ⑪ 必要时选择试缝
- 12 放下压脚、踩动踏板,进行缝制



# 4 普通花样缝制

系统出厂时,默认方式是普通花样缝制方式,该方式的操作步骤在"3.操作说明"中进行了描述,本节 对普通花样缝制的各按键操作进行详细说明。

# 4.1 界面功能键

#### (1) 缝制数据输入界面

数据输入界面如右图所示,详细功能说明请见 功能键说明表。



#### 功能键说明表:

| 序号 | 图标   | 功能       | 备注          |
|----|--|----------|-------------|
| 1  | The second secon | 花样登记     |             |
| 2  | C  | 花样复制     |             |
| 3  |  | 花样命名     |             |
| 4  |  | 穿线(压脚下降) | 可以在该状态下更换机针 |

| 序号 | 图标                 | 功能                          | 备注  |
|----|--------------------|-----------------------------|---|
| 5  | (O)                | 绕线                          |   |
| 6  | NÔ                 | 花样选择                        | 按此键可进入花样选择界面  |
| 7  | 6                  | 上线张力设定(S51,S52,S55,<br>S56) | S52 和 S56 受缝制数据开关影响   |
| 8  |                    | 左包边宽度设定/返回宽度                | 1 <sup>~</sup> 26 号形状为左包边宽度设置,27 <sup>~</sup> 30 号形状<br>为返回宽度设定 |
| 9  |                    | 切刀槽左宽度设定                    | 27, 29 号形状不支持   |
| 10 |                    | 切刀槽右宽度设定                    | 27, 28 号形状不支持   |
| 11 |                    | 切布长度                        |   |
| 12 |                    | 双重缝/单次缝设置                   | 27, 28, 29 号形状不支持   |
| 13 |                    | 下缝次数设置                      | 30 号形状不支持   |
| 14 | NO.Q               | 缝制数据设置                      |   |
| 15 |                    | 压脚类型选择                      |   |
| 16 |                    | 用户管理                        | 可把使用频率高的 4 个缝制数据设为快捷键放<br>在主界面                                  |
| 17 | PNo.               | 直接选择键                       |   |
| 18 | - <mark>-</mark> P | 缝制形状选择                      |   |

### (2) 缝制界面

按下 进入缝制界面如右图所示。详细功能说 明请见功能键说明表。



功能键说明:

| 序号 | 图标   | 功能                                | 备注       |
|----|------|-----------------------------------|----------|
| 1  | PNo. | P 花样选择按键                          | 受k18参数控制 |
| 2  |      | 试缝                                |          |
| 3  |      | <b>した</b> :切刀使能<br><b>乳</b> :切刀禁止 | 切换切刀使能   |
| 4  |      | 穿线(压脚下降)                          |          |
| 5  | Ŷ    | 绕线                                |          |
| 6  | NO.  | 花样号码显示                            |          |
| 7  | 6    | 上线张力张力设定                          |          |
| 8  |      | 左包边宽度显示                           |          |

| 序号 | 图标                                      | 功能        | 备注         |
|----|---|-----------|------------|
| 9  | tan ana ana ana ana ana ana ana ana ana | 切刀槽左宽度显示  |            |
| 10 |   | 切刀槽右宽度显示  |            |
| 11 |   | 切布长度显示    |            |
| 12 | <b>X</b> 1                              | 单次缝/双重缝显示 |            |
| 13 | <b>(</b> )                              | 下缝次数显示    |            |
| 14 | U)                                      | 总针数显示     |            |
| 15 | $\bigcirc$                              | 当前缝制速度显示  |            |
| 16 | E.                                      | 计数器值显示    |            |
| 17 |   | 速度设置      | 受 k07 参数影响 |
| 18 |   | 用户管理显示    |            |

# 4.2 花样登记

最多可以登记普通花样 500 个。按下 进入花样 登记界面 (如右图所示):

### ① 输入花样号

通过数字键可以选择想要输入的花样号码,如果 输入了已经存在的花样号码,界面上方会显示出 被登记的缝制形状及相关数据,已经登记的花样

号码不能重复登记。通过**全**, 圣 键可以检索 未登记的花样号码。



### ② 选择第一固定缝形状

确定花样号码后按下 ——,则进入第一固定缝形 状选择界面(如右图所示)。

按退出键 上 直接退出选择。

### 注:缝制形状数量受参数K04影响,参阅第4.9节缝 制形状选择部分。



NO. 12

#### ③ 结束缝制形状选择

选择好第一固定缝形状后则进入结束形状的选 择界面(如右图所示)。

按下一一则完成了新花样的登记并返回主界面, 根据选择的缝制形状,设置缝制数据初始值。

按退出键 直接退出选择。

### 注: 1. 缝制形状数量受参数 K04 影响,参阅第 4.9 节缝制形状选择部分。


### 4.3 花样复制

#### ① 选择被复制花样

按下 送入花样复制界面(如右图所示)。 A、在已登记的花样中选择被复制花样号码并按 下 № , 进入登记号码输入界面。 B、按退出键 直接退出花样复制



#### NO. 1 X1 120 0 1.70 6.4 0.10 0.10 NO. 40 2 3 1 6 5 4 8 9 \$ 0 $\mathbf{\Sigma}$

#### ② 输入新登记的花样号码

界面上方显示为被复制花样缝制形状和相关缝 制数据,通过数字键选择未登记的花样号码,已 经登记的花样号码不能重复登记。

- A、按下 则完成花样复制操作,并返回花 样复制界面。
- B、按退出键 直接退出号码输入界面

# 4.4 花样命名



- B、通过移动光标可以确定该字符位置,消除键可以 消除该位置字符。
- C、按下退出键 Life 直接退出。



### 4.5 穿线

按下 进入穿线界面,此时压脚下降,按下穿 线界面下的压脚上升键则压脚上升并返回主界面。



压脚下降



压脚上升



### 4.6 绕线

#### ① 安装梭芯

把梭芯插进绕线轴。然后,请朝箭头方向按梭芯导向器(如右图所示)。



#### ② 显示底线绕线界面

在数据输入界面(橙色)或缝制界面(蓝色)上,按了

绕线按键 之后,绕线界面被显示出来(如 右图所示)。

#### ③ 开始绕线

踩踏启动踏板之后,缝纫机转动,开始卷绕底线。 ④停止缝纫机

按了停止按键 之后,缝纫机停止转动,返 回通常模式。另外,在卷绕底中,再次踩踏踏 板之后,缝纫机在绕线模式下停止缝纫机,因此 再次踩踏起动踏板,可以继续卷绕底,在卷绕数 个梭芯时可以利用此功能。



### 4.7 选择压脚类型

#### ① 显示数据输入界面

仅数据输入界面(橙色)可以变更设定内容。如果 显示的是缝制界面(蓝色)时,请按准备键,显示 出数据输入界面。

#### ② 调出压脚类型选择界面

按了压脚类型选择按键 (A) 之后,显示出压脚类 型选择界面(如右图所示)。

#### ③ 选择压脚类型

请按安装在缝纫机上的压脚类型的按键(B)。被按的按键翻转显示。关于压脚类型,请参考下表进行设定。

|   | 类型  | 压脚型号 |
|---|-----|------|
| <sup>1</sup> <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | 1型  |      |
| <sup>2</sup>                            | 2 型 |      |
| <sup>3</sup> <b>1 4 4 1</b> ×5          | 3 型 |      |
| ° <b>⋢</b>                              | 5 型 | _    |

※ 使用 1 ~ 3 型以外的压脚头时,请设定为5 型。请根据使用的参数U15压脚和宽度参数U16压 脚长度,变更存储器开关(1 级)。使用5 型压脚 摆动宽度最大可达6mm,长度在41mm 以上时, 需要变更压脚曲柄、送布板等零件。

#### ④ 确定压脚类型







### 4.8 花样选择

按下<sup>№</sup>进入花样选择界面(如右图所示),上方 为当前选择花样的缝制形状和相关数据,下方为已 登记的花样号码。

№. 输入号码查询花样

┛. 花样删除

#### ① 选择花样

每页可以显示20个花样号码,超过一页时通过 【上/下翻页键】进行翻页。选中已登记的花样号 码时,上方会显示已选择花样内容。

按下一完成花样选择操作。

按退出键 直接退出花样选择。

② 花样查询

按下<sup>2000</sup>会弹出花样查询界面,通过数字键可以 直接输入花样号码,如图2所示。

③ 花样删除

选中已登记的花样,按下 就会删除掉该花样,但是以下三种情况下的花样是不能被删除的。

- A: 连续缝中被包含的花样
- B: 循环缝中被包含的花样
- C: 被登记到 P 的花样也不能被删除



图 1



图 2

### 4.9 缝制形状选择



#### ① 选择第一固定缝形状

常用的5种第一固定缝形状分别代表方型、放射型、圆眼型、半圆型、圆型,当参数K04设置为30种缝制形状时,还可以选择加固缝、加固左切断、加固右切断、加固中央切断4种类型。选择第一固定缝形状进入缝制形状选择,其中27~30

号形状可以按下✓┘结束选择。



- 注: 1. 第一固定缝形状的显示受K04参数的影响;
  - 改变第一固定缝形状时,请注意修改对应该 形状的缝制参数,否则有可能影响打板数据 生成或缝制效果;
  - 形状的初始参数数值,请参考附录1的10.4 节"缝制初始值数据一览表"
- ② 结束缝制形状选择

选择结束缝制形状,按下一返回主界面。

按退出键 直接退出,不改变形状号。





#### ③参数 K04 影响

|     | K04 = 12 个形状 | K04 = 20 个形状        | K04 = 30 个形状           |
|-----|--------------|---------------------|------------------------|
| 方型  | 1            | 1, 18, 19, 20       | 1, 18, 19, 20, 21, 22  |
| 放射型 | 3, 4, 5, 6   | 3, 4, 5, 6          | 3, 4, 23, 24, 5, 6     |
| 圆眼型 | 7, 8, 9, 10  | 7, 8, 16, 17, 9, 10 | 7, 8, 16, 17, 9, 10    |
| 半圆型 | 11           | 13, 11, 14, 15      | 13, 25, 11, 26, 14, 15 |
| 圆型  | 12, 2        | 12, 2               | 12, 2                  |
| 加固型 |              |                     | 27, 28, 29, 30         |

注1: 表中数字代表形状号码。

注 2: 缝制形状 27, 28, 29, 30 只有在 K04 设置为 30 个形状时才可以被使用。

④缝制形状一览

| 01 方形      | 02 圆形     | 03 放射方形  | 04 放射形          | 05 放射直线固定型 |
|------------|-----------|----------|-----------------|------------|
|            | 0         |          |                 | Ω          |
| 06 放射锥形固定形 | 07圆眼方形    | 08 圆眼放射形 | 09圆眼直线加固形       | 10圆眼锥形加固形  |
| Ű          |           |          |                 | Ű          |
| 11 半圆形     | 12 圆方形    | 13 半圆方形  | 14 半圆直线加固形      | 15 半圆锥形加固形 |
| 0          | 0         |          |                 | Q          |
| 16 圆眼半圆形   | 17 圆眼圆形   | 18 方放射形  | 19 方半圆形         | 20 方圆形     |
| Ű          | Ű         |          |                 | Ū          |
| 21 方直线加固形  | 22 方锥形加固形 | 23 放射半圆形 | 24 放射圆形         | 25 半圆放射形   |
|            |           |          |                 |            |
|            |           |          |                 | 415        |
| 26 半圆圆形    | 27 加固缝    | 28 加固右切断 | <b>29</b> 加固左切断 | 30 加固中央切断  |

# 4.10 缝制数据设置

#### ① 变更缝制数据

按下 进入缝制设置界面(如右图所示)。 选择想要修改的缝制数据后进入设置状态,参数 号底色为**紫色**的缝制数据是数据输入类型,参数 号底色为**蓝色**的缝制数据是图标选择类型。

按下 送出缝制数据设置。

举例如下:



**802**,进入界面(如右图所示)









#### ② 缝制数据表

缝制数据与选择的缝制形状是有关系的,形状不同可设置的缝制数据不同,并且缝制数据初始值也可能 不同。

模式状态下可以编辑部分缝制数据是否打开。另外还有部分缝制数据是受其它缝制数据影响的。

| 号码      | 项目  | 设定范围       | 编辑单位   | 备注  |
|---------|---|------------|--------|-----|
| S01 501 | 缝制形状<br>参照第 2.12 节缝制形状选择。   | 1~30       | 1      | 注 5 |
| S02 502 | 切布长度<br>设定切布刀切断缝制品的长度。缝制形状为 27、28、<br>29、30 时为设定缝制长度。<br>把参数 U19(切布刀数次动作)设定为有效,然后按照<br>U18(切布刀尺寸)设定的切刀尺寸数次地切断缝制品。 | 3.0~120.0  | 0.1mm  |     |
| S03     | 切刀槽右宽度<br>设定切刀和右平行部的间隙。   | -2.00~2.00 | 0.05mm |     |
| S04     | 切刀槽左宽度<br>设定切刀和左平行部的间隙。   | -2.00~2.00 | 0.05mm |     |
| S05     | 左包边宽度<br>设定左平行部的包边宽度。   | 0.10~5.00  | 0.05mm |     |

| 号码              | 项目   | 设定范围        | 编辑单位    | 备注  |
|-----------------|--|-------------|---------|-----|
| S06 506         | 左右形状比率<br>设定以切刀位置为中心的右侧形状扩大缩小率。  | 50~150      | 1%      |     |
| S07 507         | 平行部间距<br>设定左右平行部的缝制间距。   | 0.200~2.500 | 0.025mm |     |
| S08 508         | 第2加固缝长度<br>设定前侧加固缝部的长度。<br>方形下 直线加固下 通知 锥形下 三                                    | 0.2~5.0     | 0.1mm   |     |
| S09 509         | 第1加固缝长度<br>设定里侧加固缝部的长度。<br>方形上   | 0.2~5.0     | 0.1mm   |     |
| S10 510         | 右加固宽度修正<br>对加固部的右侧外形包边缝部进行调整。<br>第1, 第2加固均被修正。<br>方形上。<br>方形上。<br>方形下。<br>直线加固下。 | -1.00~1.00  | 0.05mm  |     |
| S11 S11         | 左加固宽度修正<br>对加固部的左侧外形包边缝部进行调整。  | -1.00~1.00  | 0.05mm  |     |
| \$12 <b>S12</b> | 左锥形加固对称<br>设定形成锥形加固形状的加固部长度。   | 0.00~3.00   | 0.05mm  | 注1  |
| S13 S13         | 右锥形加固对称<br>设定形成锥形加固形状的加固部长度。   | 0.00~3.00   | 0.05mm  | 注1  |
| S14 514         | 圆眼形状长度<br>设定圆眼形状的圆眼孔中心到上侧的长度。  | 1.0~10.0    | 0.1mm   | 注1  |
| S15 S15         | 圆眼形状针数<br>设定圆眼形状的上部 90 度中的缝制针数。  | 1~8         | 1       | 注1  |
| S16 516         | 圆眼宽度<br>设定圆眼形状的内侧的横尺寸。<br>实际的落针点是加上 S04 左切刀槽宽度后的尺寸。                              | 1.0~10.0    | 0.1mm   | 注1  |
| S17 517         | 圆眼长度:<br>设定圆眼形状的内侧的纵尺寸。  | 1.0~10.0    | 0.1mm   | 注 1 |
| S18 518         | 圆型形状长度:设定圆型形状中心到上侧的长度。<br>圆形上。放射上。2000年10月10日(1990年)。                            | 1.0~5.0     | 0.1mm   | 注1  |

| 号码      | 项目   | 设定范围        | 编辑单位  | 备注         |
|---------|--|-------------|-------|------------|
|         | 圆形下餐放射下来半圆下餐   |             |       |            |
| S19     | 放射形状针数<br>设定放射性状的上部 90 度中的缝制针数。  | 1~8         | 1     | 注1         |
| S20     | 放射形状加固:设定有/无放射形状加固<br><b>***</b><br>*******************************  |             |       | 注 1<br>注 2 |
| S21     | 加固部问距:设定加固部的缝制问距。<br>方形上 圆形上 半圆上 半圆上 方形下 圆形下 半圆下 半圆下<br>直线加固下  | 0.200~2.500 | 0.025 |            |
| S22 522 | 第1间隙<br>设定第1加固和切刀槽间的间隙。适用于全形状。   | 0.0~4.0     | 0.1mm |            |
| S23 523 | 第2间隙<br>设定第2加固和切刀槽间的间隙。适用于全形状。   | 0.0~4.0     | 0.1mm |            |
| S31     | 单缝制/双重缝制<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>< |             |       |            |
| S32     | 选择双重缝制交叉<br>设定双重缝制时,选择重叠缝制平行部落针或交叉缝<br>制。<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••   |             |       | 注 3        |
| S33 533 | 修正双重缝制宽度<br>设定双重缝制时,设定缩小第1圈的包边宽度量。   | 0.0~2.0     | 0.1mm | 注 3        |
| S34     | 下缝次数:设定下缝次数。   | 0~9         | 1次    |            |

| 号码              | 项目   | 设定范围     | 编辑单位   | 备注         |
|-----------------|--|----------|--------|------------|
| \$35 <b>535</b> | 下缝间距<br>设定下缝时的缝制间距。  | 1.0~5.0  | 0.1mm  | 注3         |
| S36 536         | 下缝卷入长度<br>设定进行下缝时的上线卷入缝制长度。  | 2.0~20.0 | 0.1mm  | 注 3        |
| S37 537         | 下缝卷入间距<br>设定进行下缝时的上线卷入缝制间距。  | 0.2~5.0  | 0.1mm  | 注 3        |
| S38 538         | 下缝卷入宽度<br>设定进行下缝时的上线卷入缝制宽度。  | 0.0~4.0  | 0.1mm  | 注 3        |
| S39 539         | 下缝落针前后修正<br>进行 2 圈以上的缝制时,设定落针点的前后修正量。  | 0.0~2.5  | 0.1mm  | 注 2<br>注 3 |
| S40 540         | 下缝落针左右修正<br>进行 2 圈以上的下缝时,设定落针点的左右修正量。  | 0.0~1.0  | 0.1mm  | 注3         |
| S41 S41         | 下缝左侧位置修正<br>设定从左包边中心左右修正下缝的缝制基准位置的修<br>正量。   | -2.0~2.0 | 0.1mm  | 注 2<br>注 3 |
| S42 542         | 下缝右侧位置修正<br>设定从右包边中心左右修正下缝的缝制基准位置的修<br>正量。   | -2.0~2.0 | 0.1mm  | 注 2<br>注 3 |
| S44 544         | 下缝速度的设定<br>设定下缝速度。   | 400~4200 | 100rpm | 注 3<br>注 4 |
| S45             | <ul> <li>对缝功能:选择最初进行缝制。</li> <li>新建築</li>     &lt;</ul> |          |        |            |
| S46 546         | 对缝宽度<br>设定进行对缝时的缝制宽度。  | 1.0~10.0 | 0.1mm  | 注 2<br>注 3 |
| S47 S47         | 对缝间距<br>设定进行对缝时的缝制间距。  | 0.2~5.0  | 0.1mm  | 注 2<br>注 3 |

| 号码        | 项目   | 设定范围      | 编辑单位   | 备注         |
|-----------|--|-----------|--------|------------|
| S51 S51   | 左平行部张力<br>设定左平行部的上线张力。                     | 0~200     | 1      |            |
| S52 552   | 右平行部张力<br>设定右平行部的上线张力。                     | 0~200     | 1      | 注2         |
| S53 553   | 左平行部张力(双重缝的第1圈)<br>双重缝时,设定第1圈的左平行部上线张力。    | 0~200     | 1      | 注 2<br>注 3 |
| S54 554   | 右平行部张力(双重缝的第1圈)<br>双重缝时,设定第1圈的右平行部张力。      | 0~200     | 1      | 注 2<br>注 3 |
| S55 555   | 第1加固部张力<br>设定第1加固部的上线张力。                   | 0~200     | 1      |            |
| S56 556   | 第2加固部张力<br>设定第2加固部的上线张力。                   | 0~200     | 1      | 注 2        |
| S57 557   | 设定缝制开始的上线张力<br>设定缝制开始时加固缝的上线张力。            | 0~200     | 1      |            |
| S58 558   | 设定下缝的上线张力<br>设定下缝的上线张力。                    | 0~200     | 1      | 注 3        |
| S59 559   | 第1加固开始,ACT 同步调整<br>调整第1加固部的上线张力输出开始同步。     | -5~5      | 1 针    | 注 2        |
| S60 560   | 右包边开始,ACT 同步调整<br>调整包边缝制部的上线张力输出开始同步。      | -5~5      | 1 针    | 注 2        |
| S61 S61   | 第 2 加固开始,ACT 同步调整<br>调整第 2 加固部的上线张力输出开始同步。 | -5~5      | 1 针    | 注 2        |
| S62 562   | 缝制开始固定缝制针数<br>设定缝制开始加固缝制的针数。               | 0~8       | 1 针    |            |
| \$63 \$63 | 缝制开始固定缝制间距<br>设定缝制开始加固缝制的缝制间距。             | 0.00~0.70 | 0.05mm | 注 2        |
| S64 564   | 缝制开始加固缝制宽度<br>设定缝制开始加固缝制的宽度                | 0.0~3.0   | 0.1mm  |            |

| 号码      | 项目   | 设定范围        | 编辑单位   | 备注         |
|---------|--|-------------|--------|------------|
| S65 585 | 缝制开始加固缝制的纵修正<br>设定缝制开始加固缝制的总方向开始位置。                                    | 0.0~5.0     | 0.1mm  | 注2         |
| S66     | 缝制开始加固缝制的横修正<br>设定缝制开始加固缝制的横方向开始位置。                                    | 0.0~2.0     | 0.1mm  | 注2         |
| S67 567 | 缝制结束加固缝制宽度<br>设定缝制结束加固缝制的宽度。   | 0.1~1.5     | 0.1mm  |            |
| S68 568 | 缝制结束加固缝制针数<br>设定缝制结束加固缝制的针数。   | 0~8         | 1 针    |            |
| S69 569 | 缝制结束加固缝制纵修正<br>设定缝制结束加固缝制的纵方向开始位置。                                     | 0.0~5.0     | 0.1mm  | 注2         |
| S70 570 | 缝制结束加固缝制横方向修正<br>设定缝制结束加固缝制的横方向开始位置。                                   | 0.0~2.0     | 0.1mm  | 注2         |
| S81     | 切刀动作:设定通常的切布刀有/无动作。<br>♀↓↓<br>≤81 :通常切刀动作关闭<br>↓↓<br>≤81 :通常切刀动作打开     |             |        |            |
| S83     | 双重缝制的第1圈切刀<br>双重缝时,设定第1圈的切布刀有/无动作。<br>\$35<br>: 通常切刀动作关闭<br>: 通常切刀动作打开 |             |        | 注 2<br>注 3 |
| S84 584 | 最高速度限制<br>设定缝制机的最高转速。<br>受参数 K07(最高转速限制设定)限制。                          | 400~4200    | 100rpm | 注 4        |
| S86 586 | 前进间距<br>设定条形(S01 的形状 N0.27, 28, 29, 30)前进侧的<br>缝制间距。                   | 0.200~2.500 | 0.025  | 注1         |

| 号码      | 项目   | 设定范围        | 编辑单位    | 备注 |
|---------|--|-------------|---------|----|
| S87     | 前进宽度<br>设定条形(S01 的形状 N0.27, 28, 29, 30)前进侧的<br>缝制宽度。 | 0.10~3.00   | 0.05mm  | 注1 |
| S88 588 | 返回间距<br>设定条形(S01 的形状 N0.27, 28, 29, 30)返回侧的<br>缝制间距。 | 0.200~2.500 | 0.025mm | 注1 |
| S89     | 返回宽度<br>设定条形(S01的形状 N0.27, 28, 29, 30)返回侧的<br>缝制宽度。  | 0.10~3.00   | 0.05mm  | 注1 |

- 注1:形状不同显示也不同。
- 注 2: 编辑下设定为打开后显示。
- 注 3: 选择了功能之后显示
- 注 4: 受参数 K07 (最高转速限制设定)限制
- 注 5: 改变第一固定缝形状时,请注意修改对应该形状的缝制参数,否则有可能影响打板数据生成或缝 制效果

## 4.11 直接选择花样

可以登记10个常使用的花样到直接选择按键上,按下

**PNo.** 进入选择界面。



### 4.12 试缝操作

#### (1) 显示缝制界面

在数据输入界面,按准备键 21 之后,液晶显 示的背景颜色变为蓝色,此时进入缝制界面。



#### (2) 显示试缝界面

在缝制界面下,按下 键后进入试缝界面(如右 图所示):





#### (3) 开始试缝



### 4.13 上线张力设置

#### 变更线张力值时

① 显示数据输入界面

在数据输入界面(橙色)或缝制界面(蓝色)上,可 以变更上线张力。如果是在缝制界面(蓝色)时,请 按准备键,显示出数据输入界面(橙色)。

② 叫出上线张力变更界面

#### ③ 变更上线张力

在上线张力变更界面上,可以变更平行部上线张



力和加固部上线张力。通过选择 551 , 552



<sup>556</sup> 可以分别设定S51,S52,S55,S56,



其中S52,S56是可以在模式状态下编辑缝制数据 中被关闭的。 点按【线张力1】【线张力2】可在两组张力值间切 换。

#### ④ 结束上线张力的变更

按了取消按键 × 之后,关闭上线张力变更界面, 结束变更。

#### ※ 平行部和加固部以外的张力变更。

#### ① 平行部张力, ②加固部张力的设定值

|      | 操作盘设定值 |        |     |        |  |
|------|--------|--------|-----|--------|--|
|      | Θ      |        |     |        |  |
| 年步边绕 | ①平行部张力 | 下降锯齿高度 | 120 | 提高锯齿高度 |  |
| 节口心建 | ②加固部张力 | 下张力    | 35  | 上线张力   |  |
| 百线绨眼 | ①平行部张力 | 下张力    | 60  | 上线张力   |  |
| 直线锁眼 | ②加固部张力 | 下张力    | 60  | 上线张力   |  |

放射圆眼形状时, 把加固张力最初 设定为120 左右, 请平衡缝迹。

#### 关于锯齿边缝和直线锁眼



#### 锯齿边缝

增强上线张力,在上线缝迹中心直线通过 的左右缝制锯齿边缝迹。

#### 直线锁眼

在布表面仅缝上线,布背面仅缝下线的往 返缝迹。

# 4.14 计数器操作

(1) 计数器的设定方法





### 4.15 急停

缝制过程中,按下停止开关后,缝纫机中断缝制, 停止转动。此时显示界面如右图所示:





操作设置同试缝状态。踩下踏板可以继续缝纫。



# 4.12 VDT 花样操作

# 4.12.1 VDT 花样显示与操作

可以利用打版软件生成 VDT 类型花样,通过 U 盘导入到内存中后,其数据输入界面和缝制界面如下:









# 4.12.2 VDT 花样缝制数据表

#### VDT 类型花样缝制数据表:

| 号码      | 项目  | 设定范围       | 编辑单位   | 初始值          |
|---------|---|------------|--------|--------------|
| S03 503 | 切刀槽右宽度<br>设定切刀和右平行部的间隙。                                     | -2.00~2.00 | 0.05mm | 0            |
| S04     | 切刀槽左宽度<br>设定切刀和左平行部的间隙。                                     | -2.00~2.00 | 0.05mm | 0            |
| S81     | 切刀动作:设定通常的切布刀有/无动作。<br>●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |            |        | 通常切刀动<br>作打开 |
| S84 584 | 最高速度限制<br>设定缝制机的最高转速。<br>受参数 K07(最高转速限制设定)限制。               | 400~4200   | 100rpm | 参数 K07       |

| 号码              | 项目          | 设定范围   | 编辑单位 | 初始值 |
|-----------------|-------------|--------|------|-----|
| S91 591         | 第1间隙修正      | -9~9   | 1 针  | 0   |
| S92 592         | 第2间隙修正      | -9~9   | 1 针  | 0   |
| S93 593         | 放大缩小率(X 方向) | 20~200 | 1%   | 100 |
| S94 594         | 放大缩小率(Y 方向) | 20~200 | 1%   | 100 |
| \$95 <b>509</b> | 张力基准值       | 0~200  | 1    | 100 |

# 5 连续缝花样缝制

这种缝制类型不提升压脚连续缝制最多 6 种形状。 最多可以登记 50 个连续缝花样。



### 5.1 功能说明

| 序号 | 图标         | 功能      | 备注                |
|----|------------|---------|-------------------|
| 1  | F          | 新花样登记   |                   |
| 2  | C          | 花样复制    |                   |
| 3  |            | 花样命名    |                   |
| 4  |            | 穿线      |                   |
| 5  | CO         | 绕线      |                   |
| 6  | NO.        | 连续缝花样选择 |                   |
| 7  | 5 di       | 全部消除键   | 消除当前连续缝花样的全部子花样数据 |
| 8  |            | 缝制顺序    |                   |
| 9  | <u>_</u> 1 | 送布量输入键  |                   |

| 序号 | 图标  | 功能     | 备注 |
|----|-----|--------|----|
| 10 | NÔ. | 子花样选择键 |    |
| 11 | ×   | 缝制数据编辑 |    |

### 5.2 连续缝编辑

## 5.2.1 连续缝花样选择

按下 ♥♥♥ 可以进入花样选择界面(如右图所示)。 通过下面的方式进行操作: A、可以通过 ♥, ♥ 查看连续缝制数据里登记 的花样信息。 B. 按直接选择键 ♥♥♥♥, 通过输入号码进行选择 C、按删除键 可以删除选中的花样 D、选择合适的花样,按下 € 结束选择,并返回 主界面。

E、按下按下 取消选择操作,并返回主界面。

|                       | ×<br>×1<br>§ |
|-----------------------|--------------|
| 1 • 2 • 3 • 4 • 1 • 6 |              |

### 5.2.2 连续缝花样编辑

#### ① 送布量设置

按下图1中的 健进入送布量设置界面(如图2所示)。



② 选择花样





图 1



#### ③ 缝制数据更改



图2所示)。



图 2

Ш,

\$08

**1**‡

5.2.3 连续缝花样登记



# 5.2.4 连续缝花样复制



#### ② 输入新登记的花样号码

界面上方显示为被复制花样缝制形状和相关缝 制数据,通过数字键选择未登记的花样号码。



※ 已经登记的花样号码不能重复登记

# 5.2.5 连续缝花样的删除



#### ① 选择要删除的花样











#### ③ 完成删除

连续缝花样删除后,返回连续缝主界面,可以进行 花样的重新编辑



# 5.3 连续缝制界面





# 5.3.1 功能说明

| 序号 | 图标        | 功能        | 备注     |
|----|-----------|-----------|--------|
| 1  |           | 试缝        |        |
| 2  |           | 切刀使能      | 切换切刀使能 |
| 3  |           | 穿线 (压脚下降) |        |
| 4  | Q         | 绕线        |        |
| 5  | NO.       | 花样号码显示    |        |
| 6  | 6         | 上张力设定     |        |
| 7  |           | 左包边宽度显示   |        |
| 8  | <b></b> ∳ | 切刀槽左宽度显示  |        |
| 9  |           | 切刀槽右宽度显示  |        |

| 序号 | 图标         | 功能   | 备注 |
|----|------------|--|----|
| 10 |            | 切布长度显示   |    |
| 11 | <b>×</b> 1 | 单次缝/双重缝显示  |    |
| 12 | 0          | 下缝次数显示   |    |
| 13 | U)         | 针数显示   |    |
| 14 | Q          | 当前缝制速度显示   |    |
| 15 |            | <ul> <li>计数器值显示</li> <li><b>№</b> . 维制计数器</li> <li><b>№</b> . 计件计数器</li> </ul> |    |
| 16 |            | 速度设置   |    |
| 17 | 2<br>NO.   | 连续缝数据中输入的花样号码  |    |
| 18 | <b>P</b>   | 缝制形状显示   |    |

# 5.3.2 连续缝试缝

#### (1) 显示缝制界面

在数据输入界面, 按准备键 之后, 液晶显示的背景颜色变为蓝色, 此时进入缝制界面。



#### (2) 显示试缝界面



(4) 结束试缝

按了取消键 🔀 退出试缝界面之后,返回缝制界

面。



# 6 循环缝花样缝制

该功能用于循环顺序地缝制多个花样数据。一个循 环缝花样最多可以输入 30 种图案,最多可以登记 50 个循环花样。



# 6.1 功能说明

| 序号 | 图标  | 功能      | 备注 |
|----|-----|---------|----|
| 1  |     | 新花样登记   |    |
| 2  | C   | 花样复制    |    |
| 3  | -   | 花样命名    |    |
| 4  |     | 穿线      |    |
| 5  | 0)) | 绕线      |    |
| 6  | NO. | 循环缝花样选择 |    |
| 序号   | 图标                  | 功能       | 备注                        |
|------|---------------------|----------|---------------------------|
| 7    | Ű                   | 缝制衣物选择   |                           |
| 8    | NO.                 | 缝制数据修改   |                           |
| 9~12 | ♦ ♦ ♦ ♦             | 光标移动键    |                           |
| 13   | <u>\$\$ NO.&gt;</u> | 花样选择键    |                           |
| 14   | NO. 🛃               | 子花样消除键   | 可以消除光标选择位置的子花样            |
| 15   | 援글                  | 全部子花样消除键 | 可以消除当前循环缝制数<br>据里输入的全部子花样 |
| 16   |                     | 缝制顺序     |                           |

## 6.2 循环缝编辑

# 6.2.1 花样登记

通过数字键盘输入花样号码。 按下 —— 结束选择。

按下 送出选择



### 6.2.2 花样复制

### ① 选择被复制花样





### ② 输入新登记的花样号码

界面上方显示为被复制花样,通过数字键选择未登记 的花样号码,已经登记的花样号码不能重复登记。

按下一则完成花样复制操作。

按下送退出号码输入。

### 6.2.3 循环缝花样选择

按下 进入循环缝花样选择界面(如右图所示)。

操作同普通花样选择。

按下送键退出花样选择。



### 6.2.4 循环缝花样编辑

### ① 开始编辑





### ② 花样选择





#### ③ 缝制数据变更

按

移动光标到想要修改的花样位置上,按下<sup>№</sup>♀进入缝制数据设置界面(如下图所示)。



左图为普通花样缝制数据修改,具体操作参照 4.10 节缝制数据设置。



右图为连续缝花样缝制数据编辑, 具体操作参照连续缝制数据输入。

## 6.2.5 变更缝制衣物

按下 可以进入缝制衣物选择界面(如右图所示),用于改变缝制数据输入界面的参照图。





# 6.3 循环缝制界面

按下 进入缝制界面 (如右图所示)。



## 6.3.1 功能说明

| 序号 | 图标  | 功能        | 备注     |
|----|-----|-----------|--------|
| 1  |     | 试缝        |        |
| 2  |     | 切刀使能      | 切换切刀使能 |
| 3  |     | 穿线 (压脚下降) |        |
| 4  | Ŷ   | 绕线        |        |
| 5  | NO. | 花样号码显示    |        |
| 6  | 6   | 上张力设定     |        |
| 7  | *** | 左包边宽度显示   |        |

| 序号 | 图标         | 功能   | 备注           |
|----|------------|--|--------------|
| 8  |            | 切刀槽左宽度显示                                   |              |
| 9  |            | 切刀槽右宽度显示                                   |              |
| 10 | E          | 切布长度显示                                     |              |
| 11 | <b>X</b> 1 | 单次缝/双重缝显示                                  |              |
| 12 | <b>N</b>   | 下缝次数显示                                     |              |
| 13 | 9          | 针数显示                                       |              |
| 14 | 0          | 当前缝制速度显示                                   |              |
| 15 |            | 计数器值显示<br><b>:</b> 缝制计数器<br><b>:</b> 计件计数器 |              |
| 16 |            | 速度设置                                       |              |
| 17 |            | 缝制顺序减操作                                    | 倒回前一个缝制的缝制顺序 |
| 18 |            | 缝制顺序加操作                                    | 进入下一个缝制的缝制顺序 |
| 19 |            | 缝制形状显示                                     |              |
| 20 |            | 缝制中的缝制顺序                                   |              |
| 21 | NO 1       | 当前缝制的序列花样号                                 |              |
| 22 |            | 缝制顺序                                       |              |

### 6.3.2 循环缝试缝

### (1) 显示缝制界面

在数据输入界面,按准备键 之后,液晶显示的背景颜色变为蓝色,此时进入缝制界面。



(2) 显示试缝界面



在缝制界面下,按下 键后进入试缝界面(如 右图所示):



**↓**: 切刀驱动指令

(3) 开始试缝

通过 返回原点键、 适后退键和 适前

进键三个键开始试缝。此模式时,脚踩脚踏板 开关,缝纫机起动缝完剩余的针数。

(4) 结束试缝

按了取消键 送退出试缝界面之后,返回缝制界

面。

# 7 模式设置

按下 可以切换数据输入界面和模式界面 (如右图所示),在该界面下可以进行一些详细的设 置和编辑操作。

注: 部分按键需要长按 键打开。



# 7.1 功能说明

| 序号 | 图标       | 功能      | 备注 |
|----|----------|---------|----|
| 1  |          | 一级参数设置  |    |
| 2  |          | 缝制数据编辑  |    |
| 3  |          | P花样设置   |    |
| 4  | ¢        | 格式化     |    |
| 5  | Ver      | 软件版本查询  |    |
| 6  |          | 锁键盘     |    |
| 7  |          | 用户管理项设置 |    |
| 8  |          | 检测模式    |    |
| 9  | NO       | 缝制类型设置  |    |
| 10 | 0        | 亮度调节    |    |
| 11 | M        | 二级参数设置  |    |
| 12 | $\nabla$ | 计数器设置   |    |
| 13 | 14       | 参数备份还原  |    |

### 7.2 一级参数设置

① 参数设置操作





当有参数修改时,在参数设置界面显示【已修改】 按键,

选择想要修改的参数后进入设置状态,参数设置 分为数据输入类型和选择类型。举例如下:

选择 U01,进入界面





选择 U19, 进入界面

| U19 | 切布刀数次动作功能 | 01/01 |
|-----|-----------|-------|
| OFF | 无效        |       |
| ON  | 有效        |       |
|     |           |       |
|     |           |       |
|     |           |       |
|     |           |       |
|     |           |       |
| X   |           |       |

- ② 参数加密
  - A、按"加密"键后, 进入密码输入界面。 按 定案 全部清除输入内容

按本室每按一次删除一个字符

- B、输入正确的密码后,进入参数加密界面 选择要加密的参数
  - 按【全选】, 全部参数加密
  - 按【反选】,反向选择参数加密
  - 按【改密】,修改加密密码,默认是厂家 ID

按退出键 🔀 退出加密功能





- A、 当有参数修改时, 在参数设置界面显示【已 修改】按键
- B、在参数设置界面,按下【已修改】按键,可 以查询已修改过的参数。 首先要求输入密码,输入密码界面的操作 参考②的 A 项,输入正确的密码后进入到 已修改参数查询界面
- C、在已修改参数查询界面下,可以查询到所有 修改过的参数列表,在该列表中显示修改的 当前值和复位值。

在该界面下:

- 按【还原所有】按键,将修改的参数 恢复为复位值
- 点按参数名称键,例如【压脚类型】,
   再点按【选择还原】将选中的参数恢复为复位值。参数键可以多选。
- 按参数号码键,例如【U14】,能够进入参数设置界面,可以重新设置参数数值。
- 存在多于1个页面时,通过箭头按键 可以翻页操作。
- 点按 . 退出该界面





一级参数表

| 序号  | 项目              | 设定范围   | 编辑单位  | 出厂设置  |
|-----|-----------------|--------|-------|-------|
| U01 | 压脚提升最高位置        | 0~17.0 | 0.1mm | 6.mm  |
|     | 设定踏板动作的最高位置高度。  |        |       |       |
| U02 | 压脚提升中间位置        | 0~14.0 | 0.1mm | 6.0mm |
|     | 设定踏板动作的中间位置高度。  |        |       |       |
| U03 | 压脚提升布安放位置       | 0~14.0 | 0.1mm | 0     |
|     | 设定踏板动作的布安放位置高度。 |        |       |       |
| U04 | 双踏板的踩踏位置        | 5~95   | 1%    | 80%   |
|     | 设定双踏板时的操作。      |        |       |       |

| 序号   | 项目  | 设定范围       | 编辑单位   | 出厂设置    |
|------|---|------------|--------|---------|
| U05  | 双踏板的压脚提升位置  | 5~95       | 1%     | 50%     |
|      | 设定双踏板时的操作。  |            |        |         |
|      | <u>짜Ҟ</u> ѿӎӚ   |            |        |         |
|      | <b>梢依味梢垂</b>  |            |        |         |
|      | · · · • •   |            |        |         |
|      |   |            |        |         |
|      |   |            |        |         |
|      | 踩踏位置(%) ↓ ●   |            |        |         |
| U06  |   | 0~200      | 1      | 35      |
| U07  | 切线时的上线张力设定  | 0~200      | 1      | 35      |
| U08  | 设定调整下缝的上线张力设定   | 0~200      | 1      | 60      |
| U09  | → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   | 400~4200   | 100rpm | 800rpm  |
| U10  | ・   | 400~4200   | 100rpm | 800rpm  |
| U11  | 设定状态(法2)(3)(3)(3)(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3) | 400~4200   | 100rpm | 2000rpm |
| U12  | ○ 次にに、 (第4年)  | 400~4200   | 100rpm | 3000rpm |
| U13  | 设定状记, 加定, (第5针)   | 400~4200   | 100rpm | 3600rpm |
| U14  | 压脚类型 (1, 2, 3, 5 号类型)   | 1, 2, 3, 5 |        | 1型      |
|      | 1型: 25 x 4 2型: 35 x 5   |            |        |         |
|      | 3型: 41 x 5 5型: 自定义  |            |        |         |
| U15  | 压脚宽度(5型)  | 3.0~10.0   | 0.1mm  | 3.0mm   |
|      | U14 设定为5型之后,该参数被打开。   |            |        |         |
| U16  | 压脚长度 (5型)   | 10.0~120.0 | 0.5mm  | 10.0mm  |
|      | U14 设定为5型之后,该参数被打开。   |            |        |         |
| U17  | 缝制开始位置(送布方向)  | 2.5~110.0  | 0.1mm  | 2.5mm   |
|      | 设定对于压脚的缝制开始位置。由于有高有低,   |            |        |         |
|      | 想移动开始位置时进行设定。   |            |        |         |
| U18  | 切布刀尺寸   | 3.0~32.0   | 0.1mm  | 12.7mm  |
| U19  | 切布刀数次动作功能   | ON、 OFF    |        | ON      |
| U20  | 断线检测功能  | ON、 OFF    |        | ON      |
| U21  | 选择准备键 ON 时压脚位置  | UP、DN      |        | UP      |
|      | 设定按了准备键后压脚的位置   |            |        |         |
|      | UP: 上升  |            |        |         |
|      | DN: 下降  |            |        |         |
| U22  | 选择缝制结束时的压脚位置  | UP, DN     |        | UP      |
|      | 设定结束后的压脚位置。   |            |        |         |
|      | (仅単踏板时有效)   |            |        |         |
|      | UP: 上升  |            |        |         |
| 1100 |   | 0.150      |        | 1.0     |
| 023  | 上线切线打开动作开始距离<br>(林) 开始放射台后上价[20]271777  | 0~15.0     | 0.1mm  | 1.8mm   |
|      | 1 制入开始建制之后上线切线马达开始开放男儿  |            |        |         |
| 1104 | <ul><li> 辺作的距离。 </li><li> 辺にかれてみたていてき </li></ul>  | 0.150      | 0.1    | 1.5     |
| U24  | 切����打 井砌作井 姫毘呙   | 0~15.0     | U.1mm  | 1.5mm   |

| 序号   | 项目                   | 设定范围      | 编辑单位 | 出厂设置 |
|------|----------------------|-----------|------|------|
|      | 设定缝制开始之后到底线切线马达开始开放剪 |           |      |      |
|      | 刀动作的距离。              |           |      |      |
| U25  | 计数器更新单位              | 1~30      | 1    | 1    |
|      | 设定更新缝制计数器的单位。        |           |      |      |
| U26  | 禁止计数器被修改             | ON, OFF   |      | OFF  |
| U27  | 计数器到达设定值时缝纫机的操作      | ON 、 OFF  |      | OFF  |
| U50  | 蜂鸣器声音设定              | OFF, PAN, |      | ALL  |
|      | OFF: 禁止蜂鸣器           | ALL       |      |      |
|      | PAN: 操作盘声音           |           |      |      |
|      | ALL: 操作盘加报警          |           |      |      |
| U100 | 背光自动关闭               | ON、 OFF   |      | OFF  |
|      | OFF: 不自动关闭           |           |      |      |
|      | ON: 自动关闭             |           |      |      |
| U101 | 背光自动关闭等待时间           | 1~9       | 1    | 3s   |
| U200 | 语言选择                 | 中文、英文、    |      | 中文   |
|      |                      | 土耳其文      |      |      |
| U201 | 开机是否进入语言选择           | ON, OFF   |      | OFF  |

### 7.3 二级参数设置

### ① 参数设置操作

在设置模式等级 3 下,选择 进入二级参数设置界面(如右图所示)。操作方法参照"7.2 一级参数设置"。 当有参数修改时,在参数设置界面显示【已修改】按键,





#### ② 参数加密

参数加密的操作步骤,请参考"7.2一级参数设 置"

按述键退出参数加密界面

| К01  | 路板选择                |
|------|---------------------|
| КОЗ  | 禁止选择压膺种类            |
| K04  | 选择缝制形状等级            |
| KOS  | 切布刀动力               |
| ко6  | 选择机型                |
| K07  | 设定最高速度限制            |
| ков  | 都正上线张力不均            |
| К09  | 上线张力变更值输出时间         |
| К10  | 每次原点检查功能            |
| 全造   | 反造 🚺 🕨 改密           |
|      |                     |
| 德描述画 | ्राइट सिन्द्र 01/01 |
|      | 当前值 复位值             |
| К10  | 每次原点检索功能 1 OFF      |
|      |                     |
|      |                     |
|      |                     |
|      |                     |
|      |                     |
|      |                     |

((0))

Q

01/03

#### ③ 已修改参数查询

当有参数修改时,在参数设置界面显示【已修 改】按键, 点按【已修改】按键可以查询已修改过的参数, 并且可以进行参数的复位。 具体操作可参考"7.2一级参数设置"

二级参数表

| 序号  | 项目                 | 设定范围        | 编辑单位 | 出厂设置 |
|-----|--------------------|-------------|------|------|
| K01 | 选择踏板               | D, S-1, S-2 |      | S-1  |
|     | D: 双踏板             |             |      |      |
|     | S-1: 单踏板(无中间位置)    |             |      |      |
|     | S-2: 单踏板(有中间位置)    |             |      |      |
| K03 | 禁止选择压脚种类           | ON, OFF     |      | ON   |
|     | OFF: 禁止变更          |             |      |      |
|     | ON: 允许变更           |             |      |      |
| K04 | 选择缝制形状等级(12/20/30) | 0~2         |      | 0    |

| 序号  | 项目                       | 设定范围     | 编辑单位      | 出厂设置    |
|-----|--------------------------|----------|-----------|---------|
| K05 | 切布刀动力                    | 0~3      | 1         | 0       |
|     | 设定切刀的输出动力。               |          |           |         |
| K06 | 选择机种(0-标准型,1-干式)         | 0~1      | 1         | 0       |
| K07 | 设定最高速度限制                 | 400~4200 | 100rpm    | 3600rpm |
|     | K06 为干式时,最高速度自动限制在       |          |           |         |
|     | 3300rpm。                 |          |           |         |
|     | ※ 受密码保护                  |          |           |         |
| K08 | 修正上线张力不均                 | -30~30   | 1         | 0       |
|     | 修正全体平衡的上线张力的输出值。         |          |           |         |
| K09 | 上线张力变更值输出时间              | 0~20     | 1s        | 0       |
|     | 变更了上线张力有关数据后, 仅在设定时      |          |           |         |
|     | 间输出其变更值。                 |          |           |         |
| K10 | 每次原点检索功能                 | OFF、1、2  |           | OFF     |
|     | 缝制结束后进行原点检索。             |          |           |         |
|     | OFF: 无                   |          |           |         |
|     | 1: 缝制结束后                 |          |           |         |
|     | 2: 循环缝结束后                |          |           |         |
| K11 | 逆转提升机针                   | ON、 OFF  |           | ON      |
|     | U01 压脚提升最高为止设定为 14.0mm 以 |          |           |         |
|     | 上后,自动地逆转提升机针,停止缝纫机。      |          |           |         |
|     | 其动作可以设定为禁止。              |          |           |         |
|     | OFF: 禁止逆转提升              |          |           |         |
|     | ON: 允许逆转提升               |          |           |         |
| K12 | 设定切刀继电器下降时间              | 25~100   | 5ms       | 35      |
| K13 | 设定切刀继电器上升时间              | 5~100    | 5ms       | 15      |
| K14 | 切刀筒下降时间(选购)              | 5~300    | 5ms       | 50      |
| K15 | Y 送步马达 原点修正              | -120~400 | 1 脉冲      | 0       |
|     |                          |          | (0.025mm) |         |
| K16 | 机针摆动马达 原点修正              | -10~10   | 1 脉冲      | 0       |
|     |                          |          | (0.05mm)  |         |
| K17 | 压脚提升马达 原点修正              | -100~10  | 1 脉冲      | 0       |
|     |                          |          | (0.05mm)  |         |
| K18 | 直接选择按键显示                 | ON、 OFF  |           | OFF     |
|     | OFF: 个显示                 |          |           |         |
|     | ON: 显示                   |          |           |         |
| K19 | 连续缝制中途切线                 | ON, OFF  |           | ON      |
|     | 禁止时,空送设为无效,登记的花样被缝       |          |           |         |
|     | 制到相同位置,变为重叠缝制。           |          |           |         |
|     | OFF: 禁止                  |          |           |         |
|     | ON: 允许                   |          |           |         |
| K20 | 返回切刀的动力变更                | 0~3      | 1         | 0       |
|     | 设定返回布切刀时的输出动力。           |          |           |         |

| 序号   | 项目                 | 设定范围 | 编辑单位 | 出厂设置 |
|------|--------------------|------|------|------|
| K21  | 切底线马达缝制开始时的开放量设定缝制 | 1~15 | 1 脉冲 | 8    |
|      | 开始时切底线剪刀的开放量。      |      |      |      |
| K22  | 压脚提升速度的选择          | 1~3  | 1    | 1    |
| K189 | 断线检测灵敏度调整          | 1~10 | 1    | 3    |
| K190 | 按键灵敏度调节            | 1~5  | 1    | 3    |
| K200 | 恢复出厂参数             |      |      |      |
|      | ※ 受密码保护            |      |      |      |

### 7.4 计数器设置



操作步骤:

### ① 缝制计数器类型选择

选择缝制计数、计件计数功能

#### ② 设定当前值、设定值

在选定的类型中按"当前值"、"设定值"按键,进 行有关操作

#### ③ 选择加计数还是减计数

在选定的类型中,按"加"、"减"按键,进行有关操作。

按 键退出计数器设置界面。

按<sup>——</sup>完成设置,并退出。

#### 缝制加计数:

每缝制 1 形状的缝制物之后,在当前值上加数。当 当前值与设定值相等时,显示出计数器溢出报警界

面。按下 ← 键, 计数器当前值恢复为 0。

### 缝制减计数:

每缝制1形状的缝制物之后,从当前值减1。当当前 值等于0之后,显示出计数器溢出报警界面。按下

<и<p>✓ 健, 计数器当前值恢复为设定值。

### 计件加计数:



每缝制1循环或1连续缝,在当前值上进行加数。 当当前值与设定值相等时,显示出计数器溢出报警

界面。按下一键,计数器当前值恢复为0。

#### 计件减计数:

每缝制1循环或1连续缝,从当前值减1。当当前值

等于0之后,显示出计数器溢出报警界面。按下键,计数器当前值恢复为设定值。

### ④ 关闭计数器

在选定的类型中,按"关闭"按键,关闭计数器。

### 7.4.1 功能介绍

| 序号 | 功能         | 备注 |
|----|------------|----|
| 1  | 缝制计数器加计数   |    |
| 2  | 缝制计数器减计数   |    |
| 3  | 关闭缝制计数器    |    |
| 4  | 设定缝制计数器当前值 |    |
| 5  | 设定缝制计数器设定值 |    |
| 6  | 计件计数器加计数   |    |
| 7  | 计件计数器减计数   |    |
| 8  | 关闭计件计数器    |    |
| 9  | 设定计件计数器当前值 |    |
| 10 | 设定计件计数器设定值 |    |

# 7.5 用户管理项设置

可以把经常使用的缝制数据登记到管理按键使用。



### ① 登记管理按键

管理按键最多可以登记4个,在当前界面上显示 了4个管理登记按键,按下想登记的位置的按键 之后,缝制数据选择界面被显示出来(如右图所 示)。

```
按下 键退出用户管理项设置界面
```

选择想要登记的缝制数据,按下<sup>~1</sup>结束登记操 作。新登记的缝制数据会显示在用户管理按键 上。

### ② 出厂登记状态

出厂时从左到右按照顺序被登记:



: 平行部间距;



• 修正左加固宽度







Ⅰ: 修正右加固宽度;



: 缝制开始上线张力设定

### 7.6 缝制数据编辑

部分缝制数据是可以设定是否被打开的,在设置模

式等级 2 下,按下 进入缝制数据编辑界面(如 右图所示)。

**N**<sup>11</sup>

: 缝制数据打开



缝制数据关闭

选择想要编辑的缝制数据,按键之后,可以变换翻 转打开/关闭显示界面。

按下**之**之后,可以确定设定的缝制数据项目是否 打开的状态。

按建退出缝制数据编辑界面



### 7.7 变换缝制类型



# 7.8 登记花样到直接按键上

可以把经常使用的花样号登记到直接按键上进行使用。







最多可以登记 10 个花样,在显示的 10 个直接 按键上,选择想登记位置的按键之后,进入花样选 择界面(如右图所示)。

蓝色标示的文件是 vdt 格式文件。

| NO | : | 花样 |
|----|---|----|
| 1  |   |    |

花样查询

. 消除当前登记花样

**」** :确定选择

×



### 7.9 检测模式

在设置模式等级 2 下,按下 建硬可以进入检测模式界面(如右图所示)。 各图标功能说明详见下表:

| 序号 | 名称         |
|----|------------|
| Α  | I01 上剪线    |
| В  | I02 下剪线    |
| С  | I03 输入检测   |
| D  | I04 液晶显示检测 |
| Е  | I05 触摸屏校正  |
| F  | I06 输出检测   |
| G  | I07 转速测定   |
| Н  | I08 连续运转   |

按键退出检测模式界面





- G

### (1) 上剪线的调整方法

### ① 上剪线调整方法



在检测模式界面按下**上**(I01 上剪线)键进入

上剪线的调整界面 (如右图所示):

### 上剪线:

| 序号 | 名称   | 范围      | 初始值 |
|----|------|---------|-----|
| Α  | 原点位置 |         |     |
| В  | 起始位置 | -10~10  | 0   |
| С  | 张口位置 | -95~-80 | -86 |
| D  | 待剪位置 | 0~20    | 5   |
| Е  | 剪后位置 | 30~50   | 43  |

### ② 选择想要调整的模式位置



③ 按 健返回到检测模式界面。

### (2) 下剪线的调整方法

### ① 下剪线调整方法



在检测模式界面按下 (IO2 下剪线) 键进入下剪线的调整界面 (如右图所示):

下剪线:

| 序号 | 名称   | 范围      | 初始值 |
|----|------|---------|-----|
| Α  | 原点位置 |         |     |
| В  | 张口位置 | -40~-15 | -25 |
| С  | 待剪位置 | -10~10  | 0   |
| D  | 剪线位置 | 40~60   | 52  |
| Е  | 起始位置 | -10~15  | 3   |

② 选择想要调整的模式位置





- D),然后通过按加键 🗧 或减键 ≚ 调整所需
- 的数值。然后按 F 键返回到原点位置。

按 键返回到检测模式界面。

(3) 输入信号检测方法

在检测模式界面按下 (IO3 输入检测)键

进入输入检测界面(如右图所示),在该界面下 可以确认各种开关和传感器的输入状况。

ON: 表示开启

- OFF: 表示关闭
- A: 踏板量
- B: 踏板传感器
- C: 断线检测
- D: 切刀传感器
- E: 机头翻到传感器
- F: 停止开关
- G: 摆针传感器
- H: 缝纫机半月板传感器
- I: Y 送布原点检测
- J: 压脚原点检测
- K: 剪面线电机原点检测
- L: 剪底线电机原点检测



### (4) 液晶检测

在检测模式界面按下 [] (I04 液晶检测) 键进

入液晶检测界面(如右图所示),在该状态下检 测液晶是否失色。

在界面下点按,在"蓝色 — 黑色 — <mark>红色</mark> — 绿色 — 白色"间循环显示

按退出键 送出液晶检测界面。



### (5) 触摸屏校正

- A、在检测模式界面按下
   ▲ (105 触摸屏校 正)键,提示【确定进入触摸屏校正模式】, 按
   → 进入触摸屏校正界面(如右图所 示),按
- B、需要进行5点校正,最好采用触摸笔一类的 工具点击画面中的十字光标,校正结束后, 会显示本次操作是否成功
- ※ 校正过程中,请务必按照十字光标标识的位置进行,否则会导致校正结束后无法正常使用触摸屏的情况







- ※ 注意缝纫机会有相应的动作
- (7) 转速测定
- ① 显示转速测定界面



在检测模式界面按下 🚾 (I07 转速测定)键进

入转速测定界面(如右图所示),在该界面下可 以检测主轴马达转速。

按退出键 送出转速测定界面。

#### ② 转速测定设置

通过按加键"+"和按减键"-"可以设置主轴马 达转速,按下<sup>60</sup>后,主轴马达会以已设定的 转速旋转。此时,实际测得的转速在界面中的实 际转速栏中显示。按下<sup>60</sup>则机器停止运转。





- (8) 连续运转
- ① 显示连续运转界面

在检测模式界面按下 (108 连续运转)键进
入连续运转界面(如右图所示)。
A:动作间隔
B:收针原点检测
按退出键 ↓
退出连续运转界面。

### ② 连续运转设置

点击连续运转状态下的"动作间隔"输入框和"收 针原点检测"输入框,通过数字键盘输入设置值, 可设定动作间隔时间和收针原点检测。

按一键,踩下脚踏板即开始连续运转。连续运转过程中可以通过暂停开关暂停,也可以在动作结束后压脚抬起时踩下脚踏板或按暂停开关停止连续运转。



### 7.10 亮度调节





### 7.11 锁键盘操作

在设置模式等级 2 下,按下 进入锁键盘设置界 面。

### ① 锁键盘操作



: 未设定锁键盘状态



已设定锁键盘状态

**上**,按下**~**完成锁键盘操作。按退出键 × 选择

退出锁键盘操作。

### ② 锁键盘状态显示

关闭参数设置模式界面,返回数据输入界面,如右 图,可以看到花样号码下方有一个显示锁键盘状态

的图标 🔒 。在锁键盘状态下仅显示可使用图标。

#### ③ 锁键盘范围

- 1. 普通缝数据输入界面:
- 1) 花样登记
- 2) 花样复制
- 3) 花样命名
- 4) 用户管理
- 5) 压脚选择
- 6) 形状和相关缝制数据
- 2.普通缝缝制界面:
- 1) 计数器设置
- 2) 上张力设置
- 3.连续缝数据输入界面:
  - 1) 花样登记
  - 2) 花样复制
  - 3) 花样命名
  - 4)送布量
  - 5) 删除
  - 6) 花样缝制数据

4.连续缝缝制界面:



1) 计数器设置 2) 上张力设置 5.循环缝数据输入界面: 1) 花样登记 2) 花样复制 3) 花样命名 4) 删除 5) 全部删除 6) 缝制衣物 7) 子花样登记 6.循环缝缝制界面: 1) 计数器设置 2) 上张力设置 7.参数设置模式: 1) 参数1级 2) 参数2级 3) P 花样编辑 4) 用户管理 5) 缝制数据编辑 6) 检测模式 7) 计数器编辑

# 7.12 格式化操作

按下 进入锁键盘设置界面。

- 在该界面下,可以完成:
  - ▶ U盘格式化
  - ▶ 内存花样格式化
  - ▶ 自定义格式化

按下相应的功能键,进入相关界面。

按退出键×退出格式化 U 盘









### 7.13 参数备份还原

用户可以根据需要保存8组U级参数数值,用于以后的调用。



② 观察「自定参数 xx (有/无)」键显示内容,如 果括号内显示为「有」的则表示该位置上存储了用 户参数。



③ 选择已经存储参数的自定参数键,按下「恢复」键就会重新加载相应的参数设定值。

④ 按下「清除」键会清楚全部已存参数。



# 8 通讯功能

通信功能完成以下几项功能:

- 把其它缝纫机编制的缝制数据或打版软件编制后的缝制数据下载到缝纫机;
- ▶ 向U盘或计算机里加载缝制数据。
- ▶ 从U盘加载参数
- ▶ 将操作头中保存的参数导入到U盘中
- ▶ 操作头软件升级

### 8.1 关于可以处理的数据

可以处理的缝制数据有以下2种,其数据形式如下。

| 数据名称   | 后缀                   | 数据内容        |
|--------|----------------------|-------------|
| 向量形式数据 | [0-9][0-9][1-9].vdt  | 编制的落针点数据。   |
| 参数数据   | [0-9][0-9][1-9]. epd | 缝纫机编制的缝制形状。 |

往U盘保存数据时,请保存到DH\_PAT文件夹里,否则就不能读取文件。

### 8.2 功能操作

#### ① 显示通信界面

在数据输入界面,按通信键<sup>((0))</sup>之后,显示出通信界 面。

### ② 选择相应操作

该界面下可选择的功能,分为三类:

- ▶ 花样传输
- ▶ 参数传输
- ▶ 软件升级

点按相应的图标,进行功能操作。

③ 按通讯键 1000 退出通讯功能



### 8.3 花样传输

#### ① 显示通信界面

在通讯界面下,按: A: 从U盘中向操作头导入花样

B:将操作头中保存的花样导出到U盘中

U盘的路径:DH\_PAT

- ※ 从U盘导入花样时,请将花样文件保存在U盘的 DH\_PAT目录中
- ※ 从操作头导出花样时,导出的花样文件保存在U盘的DH\_PAT中
- ※ U盘中的花样命名方式

从U盘导入花样时,请遵守下面的规则命名:

文件名:三位数字,001<sup>~500</sup>

后缀名: epd、vdt(大小写无关)

#### 举例:

正确的文件命名: 001. epd、100. vdt、003. EPD、 102. VDT

其他的命名方式不正确,系统不能识别

#### ② 按A指示键,进入从U盘向操作头导入花样界面

A、利用【上箭头】、【下箭头】键进行翻页 B、利用下面三种操作,选择花样



E、按退出键<sup>×</sup>退出到通讯界面。







### ③ 按B指示键,完成操作头的花样导出到U盘中

- A、利用【上箭头】、【下箭头】键进行翻页
- B、利用下面三种操作,选择花样
- ▶ 按 选择全部花样,
- ▶ 按 按 反 向 选择
- ▶ 点击花样号码按键
- C、按 完成选中花样的删除功能
- D、按<sup>----</sup>完成导出花样功能
- E、按退出键 送出花样导出功能界面
- F、在该界面下,按 键,显示当前内存中花样 占用的空间,及各类型花样的个数
- ※ 蓝色标示的文件是vdt格式文件






### 8.4 参数传输

#### ① 显示通信界面

在通讯界面下, 按:

- A: 从U盘中向操作头导入参数
- B: 将操作头中保存的参数导出到U盘中
- ※ 从U盘导入参数时,请将参数文件保存在U盘的 DH\_PARA目录中,并命名为:1790Param
- ※ 从操作头导出参数时,导出的参数文件保存在U盘的 DH\_PARA中,参数文件: 1790Param
- ※ 参数文件是二进制文件,对文件的操作在操作头上 完成,不要手动修改文件,以免影响使用。
- ② 按A指示键,完成从U盘向操作头导入参数
  - A、按回车键 ← ┘ 完成从 U 盘向操作头导入参数并 退出
  - B、按退出键×直接退出





#### ③ 按B指示键,完成操作头的参数导出到U盘中

- A、按回车键 ← ┘ 完成从操作头向 U 盘导出参数并 退出
- B、按退出键<sup>×</sup>直接退出



## 8.5 软件升级

#### ① 显示通信界面

在通讯界面下,按A键进入软件升级界面



#### ② 升级类型选择

软件升级包括:

- ◆ 操作头程序
- ◆ 图标
- ◆ 显示字库
- ◆ 开机画面
- 按◀和▶键进行翻页
- A、按回车键 <-- 完成选中功能的升级,并退出
- B、按退出键×直接退出
- C、各个功能键能同时多选,系统顺序执行相应的升级功能
- D、升级完成后,关机重启即可

| 操作头程序   | <b>升级操作头程序,请将文件命名为</b><br><b>1790machine</b> ,并放置在U盘<br>update日录下 |
|---------|---|
| 图标      | 升级图标,请将文件命名为icon,并<br>放置在U盘update目录下                              |
| 显示字库    | 升级显示字库,请将文件命名为<br>font,并放置在U盘update目录下                            |
| 开机画面    | 升级开机画面,请将文件命名为<br>Screen.bin,并放置在U盘<br>update目录下                  |
| HEMELY- | 升级主控程序,请将文件命名为<br>mControl,并放置在U盘update<br>目录下                    |

# 9 信息功能

信息功能,有下列3种功能。

- 1)可以指定机油更换时期,机针更换时期,清扫时期等,超过了指定事件之后,进行警告通知。
- 2)利用显示目标值和实际值功能,可以提高生产小组完成目标的意识,可以一目了然地确认进度。
- 3)显示穿线示意图。

## 9.1 查看维修保养信息

#### ① 显示信息界面

在数据输入界面,按开关密封部的信息按键(A) 之后,信息界面被显示出来。



#### ② 显示保养维修界面。

请按信息界面的保养维修信息界面显示按键





在保养维修信息界面上,有以下3个项目的信息 被显示出来。



更换机针(千针)



:清扫时间(小时)



: 机油更换时间(小时)

各项目显示在按键(C),通知检修的间隔显示在 D,至更换的剩余时间显示在E。

点按相应的按键,可以清除至更换的剩余时间。

按退出键 直接退回到信息界面。



## 9.2 维修保养时间设置

#### ① 显示信息界面(维修人员等级)

在数据输入界面,按信息按键(A)约3秒钟之 后,信息界面(维修人员等级)被显示出来。

维修人员等级时,有6个按键被显示出来。

#### ② 信息界面功能

维修人员等级时,有六项功能显示:





请按信息界面的保养维修信息界面显示按键



#### ③ 维修保养设置

在保养维修信息界面上,显示出与通常的维修保养信息界面一样的信息。按了想变更维修保养时间的项目按键(C)之后,相关输入界面被显示出来。





2

5

8

1

1

4

7

0

C

3

6

9

 $\mathbf{\Sigma}$ 

#### ④ 设置维修保养项

把维修保养项设定值设定为0 之后,则停止维修 保养功能。

维修保养设置项包括:

- ◆ 机针更换时间设定
- ◆ 清扫时间设定
- ◆ 机油更换时间设定

按相应的图标,进入设置界面:

- A、通过数字键盘输入维修保养项的设定值。
- B、按回车键 之后确定输入。
- C、按退出键 直接退回到维修保养界面。

## 9.3 警告的解除方法

到了指定的维修保养时间之后,信息提示界面被显示出来。要清除维修保养时间时,请按回车键 在清除维修保养时间之前,每1 缝制结束后显示信息提示界面。 各项目的信息提示号码如下。

•机针更换 : M031

•机油更换时间: MO32

•清扫时间 : MO33

## 9.4 生产管理信息

在生产管理界面上,指定开始,可以进行从开始到现在的生产件数,生产目标件数的显示等。 生产管理界面的显示方法有以下2种:

- 从信息界面显示
- 从缝制界面显示

## 9.4.1 从信息界面显示

#### ① 显示信息界面。

在数据输入界面按了开关部的信息键 (A)之后,信息界面被显示出来。

#### ② 显示生产管理界面。

请按信息界面的生产管理界面显示按键(B)。 生产管理界面被显示出来(如右图所示)。



生产管理界面上显示有下列5个项目的信息。

#### A: 目标值

依照间隔时间自动地显示出截止现在的目标缝制件数。

#### B: 实际值

自动地显示已经缝制的件数。

#### C:最终目标值

设置最终目标的缝制件数。

#### D: 目标值间隔时间

设置完成一个工序需要的时间(秒)。

#### E: 实际计件间隔

设置实际完成一个工序的间隔。

### 9.4.2 从缝制界面显示

#### ① 显示缝制界面。

在数据输入界面按了准备键 22 之后,缝制界面 被显示出来。

#### ② 显示生产管理界面。

在缝制界面,按了信息按键(A)之后生产管理 界面被显示出来。

显示内容和功能与上述9.4.1节相同。





## 9.4.3 生产管理信息设定

#### ① 显示生产管理界面。





#### ② 输入最终目标值。

首先,请输入从现在开始进行缝制工序的生产目

标件数。按了最终目标值按键 (C)之后, 最终目标值输入界面被显示出来。 请用数字键或加减按键输入希望的数值。输入 后,请按确定按键 ,按下退出键 退出。



#### ③ 输入间隔时间。

然后,请输入1 工序需要的间隔时间。按了前页

的间隔时间按键 **PT**(D)之后,间隔时间 输入界面被显示出来。

请用数字键或加减按键输入希望的数值。输入

后,请按确定按键 ——,按下退出键 —— 直接 退出。



#### ④ 输入切线次数。

| 然后,请输入平均1 工序的切 次数。按了前页  |
|-------------------------|
| 的切 次数按键 🔀/🖺 (E)之后,切线次数的 |
| 输入界面被显示出来。              |
| 请用数字键或加减按键输入希望的数值。输入    |
| 后,请按确定按键 🛹 ,按下退出键 🎽 直接  |
| 退出。                     |



⑤ 开始车生产件数的计数。

最终目标值:可以作为参考时间

- **目标值:**目标值按照【目标值间隔】设定的时长, 开始计时,每过一个时间间隔增1。
- **实际值:**当通过"9.4.2从缝制界面显示"进入时,实际值按照【实际值计件间隔】设定的值,开始计件,每缝完一件增1。

通过设置目标值和实际值可以对比每缝一件的 生产效率是提高了还是降低了。

-

#### ⑥ 停止计数。

| 计数状态下,停止键 😡 被显示出来。按了停  |
|------------------------|
| 止按键 🛇 之后,停止计数。停止后,在停止  |
| 按键的位置显示出计数按键 🔍 。需要继续进行 |
| 计数时,请再次按计数按键 🔷。在按了清除按  |
| 键 C 之前,计数的数值不被清除。      |
| 按下退出键 🗙 直接退出返回。        |







### 9.5 显示穿线图

信息界面按下穿线按键 (C)之后,上穿线图被显示出来。穿线时,请参阅。





## 9.6 报警记录

维修人员等级时,按下
可以查询机器的报警
记录信息。



如图,显示报警信息和出现的次数

#### 操作键功能:





[E-002]

[E-001]

累积个数:2

累积个数:2

•

C

5

6



9.7 运转记录

 维修人员等级时,按下<sup>一</sup>可以查询机器的运转 信息。







## 9.8 分期密码设置



该界面下会显示输入用户 ID 界面,输入正确的 厂家 ID 后即进入密码管理模式,主要用于用户分期 密码的设置和管理。

- ◆ 可以最多设置 10 个不同的密码发作日期。
- ◆ 系统可以显示厂家设置的密码信息。





## ④ 输入板号

按下【板号】键,进入板号输入界面,输入板号

后,按下<sup>~~----</sup>完成板号输入界面 **※ 板号为四位,范围 0<sup>~</sup>9999** 



#### ⑤ 输入系统时钟

按下【时钟】键,进入系统时钟设置界面,确定 系统时钟

|    |    |    |     |      | ◀ 1 | 4 <mark>:52</mark> | Þ  |
|----|----|----|-----|------|-----|--------------------|----|
| •  |    | -  | 十二月 | 2012 | 2   |                    | ۲  |
|    | 周日 | 周一 | 周二  | 周三   | 周四  | 周五                 | 周六 |
| 48 | 25 | 26 | 27  | 28   | 29  | 30                 | 1  |
| 49 | 2  | 3  | 4   | 5    | 6   | 7                  | 8  |
| 50 | 9  | 10 | 11  | 12   | 13  | 14                 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18  | 19   | 20  | 21                 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25  | 26   | 27  | 28                 | 29 |
| 1  | 30 | 31 | 1   | 2    | 3   | 4                  | 5  |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     |                    | 1  |
|    |    |    |     |      |     |                    |    |
|    |    |    |     |      |     | _                  |    |

#### ⑥ 输入超级密码

按下【超级密码】键,进入超级密码设置界面, 输入超级密码

※ 最多可输入9 位总密码

※ 密码输入要求确认,两次密码必须一致



输入超级密码

输入密码:

#### ⑦ 输入分期密码

按下【密码-1】键,进入第一次密码到期界面, 要求输入第一个有效日期,选择合适的日期后,

| Γ |     |             |      |
|---|-----|-------------|------|
| 按 | 确认, | 然后进入密码设置界面, | 输入密码 |

- ※ 日期不能小于系统日期
- ※ 密码输入要求确认,两次密码必须一致

| •  |    | -  | 十二月 | 2012 | 2  |    | •  |
|----|----|----|-----|------|----|----|----|
|    | 周日 | 周一 | 周二  | 周三   | 周四 | 周五 | 周六 |
| 48 | 25 | 26 | 27  | 28   | 29 |    | 1  |
| 49 | 2  | 3  | 4   | 5    | 6  | 7  | 8  |
| 50 | 9  | 10 | 11  | 12   | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18  | 19   | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25  | 26   | 27 | 28 | 29 |
| 1  | 30 | 31 | 1   | 2    | 3  | 4  | 5  |
|    |    |    |     |      |    |    |    |

| 输     | 入密码             | 1 |             |      |   |   |  |
|-------|-----------------|---|-------------|------|---|---|--|
| 输入密码: |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       | 1               | 2 | 3           | 4    | 5 | 6 |  |
|       | 7               | 8 | 9           | 0    | А | В |  |
|       | С               | D | E           | F    | G | н |  |
|       | T               | J | к           | L    | М | N |  |
|       | 0               | Р | Q           | R    | S | т |  |
|       | U               | v | w           | x    | Y | z |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      | 1 |   |  |
|       | X               |   | CLR         | AB   |   | ← |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       | 厂家 *****        |   |             |      |   |   |  |
|       | 板号              |   | 0001        |      |   |   |  |
|       | 时钟              | 2 | 012-12-07 1 | 5:05 |   |   |  |
|       | 超级密             | 码 | ********    |      |   |   |  |
|       | 密码-             | 1 | 2012-12-2   | 4    |   |   |  |
|       | 密码-             | 2 |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       |                 |   |             |      |   |   |  |
|       | $\mathbf{\vee}$ |   |             |      |   |   |  |
|       | ~               |   |             |      |   | - |  |

#### ⑧ 输入其他的分期密码

其他分期密码的设置和⑦相同,参考⑦的设置 ※ 下一个有效日期必须大于上一个有效日期

#### ⑨ 保存密码



B、密码保存成功,显示【密码保存成功】界面,

按 完成密码保存并退回到【信息主界 面】



#### ⑩ 主动清除密码

主动清除密码是指在分期密码发作前主动清除密码 的设置

- A、进入密码的方法同密码设置
- B、输入正确的厂家 ID 后,显示右边的界面
- C、系统显示当前时钟和各个分期密码发作日期
- D、按下<sup>1123</sup>,从前向后依次删除分期密码 连续输入正确的分期密码后清除当前期的密 码,当输入是超级密码时,则全部清除; 密码清除后会以红色显示清除的分期日期; 如果全部密码清除完毕,则自动退出,返回到 信息主界面。





#### 密码发作时清除

如果系统设置了密码,并且没有清除,则使用至 密码发作日期时,会遇到密码发作。

此时若继续使用,必须输入密码才能继续正常使 用。

A、有效密码包括当期提示的密码和超级密码。

- B、若输入的是当期密码,则清除当期密码。清除当前密码后,若后面没有密码,则机器不再会出现密码发作的问题。
- C、若输入的是超级密码,则全部清除分期密码。

# 10 附录 1

## 10.1 报警信息一览表

| 故障号   | 故障名称            | 复位方法    |
|-------|-----------------|---------|
| E-001 | 脚踏板未在中央位置       | 自恢复错误   |
| E-002 | 机器进入急停状态        | 按复位键    |
| E-004 | 主电压(300V)过低     | 关机      |
| E-005 | 主电压 (300V) 过高   | 自恢复错误   |
| E-007 | IPM 过压或过流       | 关机      |
| E-008 | 辅助设备电压(24V)过压异常 | 关机      |
| E-009 | 辅助设备电压(24V)欠压异常 | 关机      |
| E-013 | 编码器故障或未连        | 关机      |
| E-014 | 电机运行异常          | 关机      |
| E-015 | 超过缝制区域          | 关机      |
| E-016 | 针杆上位置异常         | 按下确定键   |
| E-017 | 断线检测错误          | 按下确定键←┘ |
| E-018 | 切刀位置异常          | 关机      |
| E-019 | 急停开关未在正常位置      | 自恢复错误   |
| E-020 | 确认机头部放倒         | 关机      |
| E-024 | 操作头与缝纫机连接错误     | 关机      |
| E-025 | X 原点检测异常        | 关机      |
| E-026 | Y 原点检测异常        | 关机      |
| E-027 | 压脚原点检测异常        | 关机      |
| E-028 | 切面线原点检测异常       | 关机      |
| E-029 | 切底线原点检测异常       | 关机      |
| E-030 | 步进驱动器通讯异常       | 关机      |
| E-031 | 步进电机过流          | 关机      |
| E-032 | 步进驱动电源异常        | 关机      |
| E-033 | 摆针超出缝制范围        | 关机      |
| E-035 | 切面线马达异常         | 关机      |
| E-036 | 切底线马达异常         | 关机      |
| E-037 | 切布刀不能返回         | 按下确定键   |
| E-038 | 切布刀传感器异常        | 关机      |
| E-041 | 步进驱动器版本错误       | 关机      |
| E-042 | 花样传输错误          | 按下确定键   |

| 故障号   | 故障名称           | 复位方法                  |
|-------|----------------|-----------------------|
| E-043 | 参数传输错误         | 按下确定键                 |
| E-044 | 机头板 EEROM 读写错误 | 按下确定键 <mark>←〕</mark> |
| E-254 | 未定义错误          | 按下确定键                 |

## 10.2 信息提示一览表

| 信息号   | 信息名称         | 子信息内容                             |
|-------|--------------|-----------------------------------|
| M-001 | 设置值太大        | 请输入范围内数值                          |
| M-002 | 设置值太小        | 请输入范围内数值                          |
| M-003 | 存储参数异常       | 请按下确定键恢复出厂设置                      |
| M-004 | 通讯错误         | 操作头与控制箱通讯异常                       |
| M-005 | 操作头与控制箱类型不符  | 请核对机型和软件版本                        |
| M-006 | 硬件时钟故障       | 发现硬件时钟故障,请联系厂家维修                  |
| M-007 | 密码错误         | 请重新输入                             |
| M-008 | 输入用户 ID 有误   | 请重新输入                             |
| M-009 | 确认密码失败       | 请重新输入密码                           |
| M-010 | 禁止修改系统时间     | 设置了分期密码,不能修改系统时间                  |
| M-011 | 密码文件写入失败     |                                   |
| M-012 | 密码文件读取失败     |                                   |
| M-013 | 密码保存成功       |                                   |
| M-014 | 清除全部密码失败     | 密码文件无法被删除                         |
| M-015 | 清除密码失败       | 清除密码后,文件写入异常                      |
| M-016 | 密码文件被恶意删除    | 用户设置的分期密码被恶意删除,请<br>关机            |
| M-017 | 输入不能为空       | 请输入密码                             |
| M-018 | 当前密码不符       | 请重新输入当前密码                         |
| M-019 | 新密码不一致       | 请重新输入新密码并再次确认                     |
| M-020 | 分期密码不能和总密码相同 | 请重新输入密码                           |
| M-021 | 确定进入触摸屏校正模式  | 其否确定? 是: enter 否: X               |
| M-022 | 触摸屏校正成功      | 校正成功,请关闭电源后重启                     |
| M-023 | 触摸屏校正失败      | 请重新校正                             |
| M-024 | SRAM 初始化     | 清除掉 SRAM 总的全部数据,请关电<br>并将拨码开关位置还原 |
| M-025 | 关机,再见        |                                   |
| M-026 | 无报警记录        |                                   |
| M-027 | 确定清除报警记录     | 其否确定? 是: enter 否: X               |
| M-028 | USB 盘已拔出     | USB 盘已经拔出                         |

| 14.000 | ** 卑小阳 专业 羽 共 12 火 旧 |                             |
|--------|----------------------|-----------------------------|
| M-029  | U 盘甲没有友现化样数据         |                             |
| M-030  | 保存软件版本成功             | 软件版本已经成功保存到 U 盘根目<br>录下     |
| M-031  | 更换机针                 | 更换机针设定值已到达,请更换机针            |
| M-032  | 更换机油                 | 更换机油时间设定值已到达,请更换<br>机油      |
| M-033  | 清扫机器                 | 清扫机器时间设定值已到达,请清扫<br>机器      |
| M-034  | 确定清除更换机针计数值          | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-035  | 确定清除更换机油计数值          | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-036  | 确定清除清扫时间计数值          | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-037  | 确定清除生产管理计数值          | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-038  | 超出缝制范围               | 请确保花样数据在风中范围以内              |
| M-039  | 针数超出范围               | 请减少花样针数                     |
| M-040  | 加载出厂花样               | 内存中没有花样,需要加载出厂花样            |
| M-041  | 花样数据不存在              | 请重新读取或打板输入                  |
| M-042  | 花样数据错误               | 当前花样数据错误,将由出厂花样替<br>换       |
| M-043  | 花样信息文件打开失败           | 恢复出厂花样配置                    |
| M-044  | 花样已存在                | 不能执行覆盖操作                    |
| M-045  | 花样个数已满               | 请删除不用的花样后再执行操作              |
| M-046  | 是否覆盖花样               | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-047  | 连续缝花样打开失败            | 花样文件错误,将会被删除                |
| M-048  | 循环缝花样打开失败            | 花样文件错误,将会被删除                |
| M-049  | 是否删除花样数据             | 按下确定键执行删除操作,按下取消<br>键退出当前操作 |
| M-050  | 是否删除选中的文件            | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-051  | 花样被引用,不能删除           | 请在其他类型花样中解除引用               |
| M-052  | 请至少保留一个花样            | 最后一个花样不能被删除                 |
| M-053  | 输入号码不存在              | 请重新输入                       |
| M-054  | 缝制计数器达到设定值           | 请按下确定键清除                    |
| M-055  | 计件计数器达到设定值           | 请按下确定键清除                    |
| M-056  | 花样打板运算异常             |                             |
| M-057  | 切刀尺寸异常               |                             |
| M-058  | 打板生成缝制码错误            |                             |
| M-059  | 超出针距最大间隔             |                             |
| M-060  | 花样文件类型错误             |                             |
| M-061  | 是否删除选中子花样            | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-062  | 是否删除全部子花样            | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-063  | 是否恢复出厂设置             | 确定键执行操作,取消键退出操作             |
| M-064  | EEPROM 剪刀参数异常        | 按下确定键恢复出厂值                  |
| M-065  | 是否还原所有设定             | 其否确定? 是: enter 否: X         |
| M-066  | 是否还原选择项目             | 其否确定? 是: enter 否: X         |

| M-067 | 未选择项目                 | 请选择一个或几个参数项                                       |
|-------|-----------------------|---|
| M-068 | 确定清除运转记录              | 其否确定? 是: enter 否: X                               |
| M-069 | 成功                    | 已成功执行当前操作   |
| M-070 | 失败                    | 当前操作执行失败  |
| M-071 | 当前循环缝花样为空或引用的连续缝花样为空  | 请重新编辑   |
| M-072 | 是否格式化 U 盘             | 按下确定键执行格式化操作,按下取<br>消键退出当前操作。格式化后会删除<br>全部 U 盘文件! |
| M-073 | 是否格式化内存               | 按下确定键执行格式化操作,按下取<br>消键退出当前操作。格式化后会删除<br>全部内存花样数据! |
| M-074 | 请关机                   | 当前操作结束,请重新启动机器                                    |
| M-075 | 恢复参数成功                | 恢复参数成功,请重新启动机器                                    |
| M-076 | 打开文件失败                | 打开文件失败  |
| M-077 | 没有选中升级条目              | 请选中要升级的条目,至少要选中一<br>个条目                           |
| M-078 | 选中的升级条目中有些不存在         | 不存在升级文件的条目返回后将会<br>取消选中,如果要升级剩下的条目,<br>请再次确认      |
| M-079 | 升级成功                  | 升级成功,请重新启动机器                                      |
| M-080 | 拷贝文件失败,请检查磁盘空间是否已满    | 请检查磁盘空间是否已满                                       |
| M-081 | 拷贝文件失败,请检查是否拔出了 USB 盘 | 请检查是否拔出了 USB 盘                                    |
| M-082 | 文件读写错误                | 文件读写错误  |
| M-083 | 升级主控程序时校验失败           |   |
| M-084 | 花样数据不能删除              | 被选中的缝制数据正在使用                                      |
| M-085 | 是否执行参数传输操作            | 其否确定? 是: enter 否: X                               |
| M-086 | 转换花样无法打开              | 请确认花样文件   |
| M-087 | 转换花样格式错误              | 请确认花样文件   |
| M-088 | 转换花样数据超长              | 请确认花样文件   |
| M-089 | 打板生成数据错误              | EPD 参数存在异常现象                                      |
| M-090 | 禁止修改计数器               | 当修改时,请关闭设定  |
| M-091 | 连续缝花样为空               | 请重新选择   |

## 10.3 常见故障处理

| 故障编号  | 故障名称        |    | 故障处理方法及步骤                  |
|-------|-------------|----|----------------------------|
| E-004 | 主电压过低       | 1, | 检查输入电压是否正确,确保输入电压稳定        |
| E-005 | 主电压过高       | 2、 | 检查主轴电机工作是否正常               |
| E-007 | IPM 过压或过流   |    |                            |
| E-008 | 辅助设备电压(24V) | 1、 | 检查线缆 L451(控制箱 X16 接口线缆)是否正 |
|       | 过压异常        |    | 确,连接是否牢靠;                  |
| E-009 | 辅助设备电压(24V) | 2、 | 分别检查切面线电机、切底线电机是否正常        |
|       | 欠压异常        |    |                            |

| E-013 | 编码器故障或为连接 | 1, | 检查主轴电机线缆(控制箱 X4、X5 接口线缆)                              |
|-------|-----------|----|---|
| E-014 | 电机运行异常    |    | 是否正确, 连接是否牢靠  |
|       |           | 2、 | 检查机械是否有卡住的现象,是否有卡点                                    |
|       |           | 3、 | 检查主轴电机是否正常  |
| E-018 | 切刀位置异常    | 1, | 检查机械安装是否正确,切刀是否能正常返回                                  |
| E-037 | 切布刀不能返回   |    | 原点, 遮光片能挡住传感器   |
| E-038 | 切布刀传感器异常  | 2、 | 检查线缆 L438 是否正确,连接是否牢靠                                 |
|       |           | 3、 | 检查线缆 L453(控制箱 X9 接口线缆)是否正                             |
|       |           |    | 确,连接是否牢靠  |
|       |           | 4、 | 进输入检测模式,检查切刀传感器工作是否正                                  |
|       |           |    | 常,遮挡时显示为 "OFF",不遮挡时为 "ON"                             |
|       |           | 5、 | 检查切刀电磁铁工作是否正常,连接线缆是否                                  |
|       |           |    | 正确,通过参数 K05 可以更改切刀电磁铁工作                               |
|       |           |    | 电流,进入输出检测模式可以检查切刀电磁铁                                  |
|       |           |    | 工作是否正常  |
| E-025 | X 原点检测异常  | 1, | 检查机械安装位置是否正确,检查传感器到安                                  |
|       |           |    | 装是否正确,一般说来,传感器与遮挡片之间                                  |
|       |           |    | 到距离应保持在 3mm 之内;                                       |
|       |           | 2、 | 检查摆针原点传感器线缆是否正确,连接是否                                  |
|       |           |    | 军事  |
|       |           | 3、 | 检查线缆 L453(控制箱 X9 接口线缆)是否正                             |
|       |           |    | 确,连接是省军靠;   |
|       |           | 4、 | 检查接针电机转动是省止席,线缆是省止佣(控                                 |
|       |           | -  | 制粮 X15 接口线缆), 连接是省牛暃                                  |
|       |           | 5, | 进输入位测模式,位置接针原点传感畚上作是                                  |
|       |           |    | 省止吊,摆钉位直往左辺的显示为"OFF",往<br>士油时目二升"ON",从士硕士式从士硕士统       |
|       |           |    | 石辺时亟示为 UN; 从左到石或从石到左推<br>动摆钻 目云川 "OFF" 到 "ON" 式川 "ON" |
|       |           |    | 动摇打,亚小从 OFF 到 ON 或从 ON 到"OFF" 日即亦一次 加方名次即亦 则丰子        |
|       |           |    | 到 OFF 六晚又 (八,如有多八晚又,则农小<br>安壮位署不动 应进行话当到调敕            |
| E-026 | V百占检测导党   | 1  | 又表世直千州, 应近11, 但当时两金<br>检查机械安装位署具不正确 检查往咸界到安           |
| E 020 | 1 原品徑例开市  | 15 | 位旦机械安表也且足口止朔,他旦民恐奋到安<br>法具否正确 一般说来                    |
|       |           |    | 农定口亚端, 放此术,包密研与巡归开之间 到距离应促持在 $3mm$ 之内.                |
|       |           | 2. | 检查送布原占检测传感器线端是否正确,连接                                  |
|       |           | 2, | 是否牢靠  |
|       |           | 3. | 检查线缆 I 453 (控制箱 X9 接口线缆) 是否正                          |
|       |           |    | 确,连接是否牢靠:   |
|       |           | 4、 | 检查送布电机转动是否正常,线缆是否正确(控                                 |
|       |           |    | 制箱 X13 接口线缆),连接是否牢靠                                   |
|       |           | 5、 | 进入输入检测模式,检查送布原点传感器工作                                  |
|       |           |    | 是否正常,用铁片挡住时显示为"ON",不挡                                 |
|       |           |    | 住时为 "OFF"   |
| E-027 | 压脚原点检测异常  | 1, | 检查机械安装位置是否正确,检查传感器到安                                  |
|       |           |    | 装是否正确,一般说来,传感器与遮挡片之间                                  |
|       |           |    | 到距离应保持在 3mm 之内;                                       |

|       |                         | 2, | 检查压脚原点传感器线缆是否正确, 连接是否                                  |
|-------|-------------------------|----|--|
|       |                         |    | 牢靠   |
|       |                         | 3、 | 检查线缆 L453(控制箱 X9 接口线缆)是否正                              |
|       |                         |    | 确,连接是否牢靠;  |
|       |                         | 4、 | 检查压脚电机转动是否正常,线缆是否正确(控                                  |
|       |                         |    | 制箱 X12 接口线缆),连接是否牢靠                                    |
|       |                         | 5, | 进入输入检测模式,检查压脚原点传感器工作                                   |
|       |                         |    | 是否正常,用铁片挡住时显示为 "ON",不挡                                 |
|       |                         |    | 住时为 "OFF"  |
| E-028 | 切面线原点检测异常               | 1, | 检查机械安装位置是否正确,是否有卡点;检                                   |
| E-035 | 切面线马达异常                 |    | 查传感器到安装是否正确,一般说来,传感器                                   |
|       |                         |    | 与遮挡片之间到距离应保持在 3mm 之内;                                  |
|       |                         | 2  | 检查切面线原点传感器是否正常,可进输入检                                   |
|       |                         |    | 测模式,用铁片遮挡该传感器,挡住时为ON;                                  |
|       |                         | 3、 | 检查线缆 L453(控制箱 X9 接口线缆)是否正                              |
|       |                         |    | 确,连接是否牢靠;  |
|       |                         | 4、 | 检查连接线缆 L451 是否正确,连接是否牢靠;                               |
|       |                         | 5, | 检查马达转动是否正常,马达所接线缆是否正                                   |
|       |                         |    | 确,如马达有问题,则更换马达。  |
| E-029 | 切底线原点检测异常               | 1, | 检查机械安装位置是否正确,是否有卡点,检                                   |
| E-036 | 切底线马达异常                 |    | 查传感器到安装是否正确,一般说来,传感器                                   |
|       |                         |    | 与遮挡片之间到距离应保持在 3mm 之内;                                  |
|       |                         | 2, | 检查切底线原点传感器是否正常,可进输入检                                   |
|       |                         |    | 测模式,用铁片遮挡该传感器,挡住时为"ON",                                |
|       |                         |    | 不遮挡时为"OFF"   |
|       |                         | 3、 | 检查线缆 L453(控制箱 X9 接口线缆)是否正                              |
|       |                         |    | 确,连接是否军事<br>以主法法公(#=================================== |
|       |                         | 4、 | 检查连接线缆 L451 是否止确,连接是否牢靠;                               |
|       |                         | 5, | 检查马达转动是否止常,马达所接线缆是否止                                   |
|       |                         |    | 一 确,如马达有问题,则更换马达                                       |
| E-030 | 步进驰动器逋讯异常               | 1, | 检查控制箱内线缆 C059-1 连接是否止确,连接                              |
|       |                         |    | 是否生事   |
|       |                         | 2  | 检查步进驱动器软件是否止确  |
|       |                         | 汪: | 系统在天电时呆些时候也会报该错误,属于止常现                                 |
|       |                         | 家  | 도로 미구백구성 미구구성  |
| E-031 | 步进电机过流                  | 1, | 检查摆钉电机、运布电机、指压脚电机、切力<br>由改体显示工资。机械上显示压机                |
|       |                         | 2  | 电磁铁定省止吊,机械上定省顺物  |
|       |                         | 25 | 里新工电后,如仅复出现报该错误则须更换逻                                   |
| E 022 | 上出版出由源已没                | 1  |  |
| E-032 | 少 <u></u> 切 犯 初 电 源 并 吊 | 1, | 应囯控前相內线埦 HU/9-1 走省止怫, 连接是省<br>定告                       |
|       |                         | 2  | 十非<br>께具止进拓 V12 拉口由正目不了些一了些正法                          |
|       |                         | 2, | 侧里少 <b>坦</b> 似 A12 按口电压定省止吊,止吊压值                       |
| E 041 |                         |    | 入 300V<br>再换迁田工大机的华进顶动场放供式生进顶动轮                        |
| E-041 | <i>少</i>                |    | 史  |
|       |                         |    | MD301  |

| E-044 | 机头板 EEROM 读写 | 1、 检查线缆 L453 (控制箱 X9 接口线缆)是否正 |
|-------|--------------|-------------------------------|
|       | 错误           | 确,连接是否牢靠,如线缆有问题请更换该线          |
|       |              | 缆。                            |
|       |              | 2、 如线缆没有问题,则更换机头转接板 SC041     |
| M-004 | 通讯错误         | 检查操作头与控制箱连接线缆(控制箱 X7 接口线缆)    |
|       |              | 是否正确,连接是否牢靠                   |
| M-005 | 软件版本不一致      | 更换适用于本机的控制箱软件或操作头软件           |

## 10.4 形状初始值数据一览表

形状初始值数据一览表如下表所示。

| 序号  | 项目             | 单位 |      |      |                       |            |            |      |      |      |      |      |      |          |                        |      |                        |
|-----|----------------|----|------|------|-----------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|----------|------------------------|------|------------------------|
| S01 | 缝制形状           | mm | 0    | O,   | <b>Ŭ</b> <sub>3</sub> | <b>₩</b> 4 | <b>1</b> 5 | Ŭ,   | Ű,   |      |      | Ü10  |      | $0_{12}$ | <b>D</b> <sub>13</sub> |      | <b>D</b> <sub>15</sub> |
| S02 | 切布长度           | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7                  | 12.7       | 12.7       | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7     | 12.7                   | 12.7 | 12.7                   |
| S03 | 切刀槽右宽度         | mm | 0.10 | 0.10 | 0.10                  | 0.10       | 0.10       | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10     | 0.10                   | 0.10 | 0.10                   |
| S04 | 切刀槽左宽度         | mm | 0.10 | 0.10 | 0.10                  | 0.10       | 0.10       | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10     | 0.10                   | 0.10 | 0.10                   |
| S05 | 左包边宽度          | mm | 1.70 | 1.70 | 1.70                  | 1.70       | 1.70       | 1.70 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70     | 1.70                   | 1.70 | 1.70                   |
| S06 | 左右形状比率         | %  | 100  | 100  | 100                   | 100        | 100        | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100      | 100                    | 100  | 100                    |
| S07 | 平行部间隔          | mm | 0.35 | 0.35 | 0.35                  | 0.35       | 0.35       | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35     | 0.35                   | 0.35 | 0.35                   |
| S08 | 第二加固缝长度        | mm | 1.0  | —    | 1.0                   | —          | 1.5        | 3.0  | 1.0  | —    | 1.5  | 3.0  |      | 1.0      | 1.0                    | 1.5  | 3.0                    |
| S09 | 第一加固缝长度        | mm | 1.0  | _    | _                     | _          | _          | _    | _    |      |      | —    | _    | _        | _                      |      | —                      |
| S10 | 右加固宽度补偿        | mm | 0    | _    | 0                     | _          | 0          | _    | 0    |      | 0    | —    | _    | 0        | 0                      | 0    | —                      |
| S11 | 左加固宽度补偿        | mm | 0    | _    | 0                     | _          | 0          | _    | 0    |      | 0    | —    | _    | 0        | 0                      | 0    | —                      |
| S12 | 左锥形加固对称        | mm | —    | —    | _                     | _          | _          | 0.85 | —    | —    | —    | 0.85 | —    | _        | _                      | -    | 0.85                   |
| S13 | 右锥形加固对称        | mm | —    | _    | _                     | _          | _          | 0.85 | _    | —    | _    | 0.85 | —    | _        |                        | _    | 0.85                   |
| S14 | 圆头扣眼长度         | mm | —    | —    | _                     | —          | —          | —    | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | —    | -        | —                      | —    | _                      |
| S15 | 圆头扣眼针数         | 针  | —    | —    | _                     | —          | —          | —    | 3    | 3    | 3    | 3    | —    | -        | —                      | —    | _                      |
| S16 | 圆头扣眼宽度         | mm | —    | —    | —                     | —          | —          | —    | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | —    | —        | —                      | —    | —                      |
| S17 | 圆头扣眼宽度         | mm | —    | —    | —                     | —          | —          | —    | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | —    | —        | —                      | —    | —                      |
| S18 | 圆形形状长度         | mm | —    | 2.0  | 2.0                   | 2.0        | 2.0        | 2.0  | —    | 2.0  | —    | —    | 2.0  | 2.0      | 2.0                    | 2.0  | 2.0                    |
| S19 | 辐射形状针数         | 针  | _    | _    | 3                     | 3          | 3          | 3    | _    | 3    | —    | —    | _    | —        | —                      | —    | —                      |
| S20 | 辐射形状加固 有<br>/无 | _  | _    | _    | 无                     | 无          | 无          | 无    | _    | 无    | _    | _    | _    | _        | _                      | _    | _                      |
| S21 | 加固部分间隔         | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30                  | -          | 0.30       | 0.30 | 0.30 | -    | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30     | 0.25                   | 0.25 | 0.25                   |
| S22 | 第1间隙           | mm | 1.5  | 1.5  | 1.5                   | 1.5        | 1.5        | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5      | 1.5                    | 1.5  | 1.5                    |
| S23 | 第2间隙           | mm | 1.3  | 1.3  | 1.3                   | 1.3        | 1.3        | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3      | 1.3                    | 1.3  | 1.3                    |
| S31 | 单/双重缝          | —  | 单    | 单    | 单                     | 单          | 单          | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单        | 单                      | 单    | 单                      |
| S32 | 选择双重缝          | —  | <    | <    | <                     | <          | <          | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <        | <                      | <    | <                      |
| S33 | 补偿双重缝宽度        | mm | 0    | 0    | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0                      | 0    | 0                      |
| S34 | 下缝次数           | 次  | 0    | 0    | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0                      | 0    | 0                      |
| S35 | 下缝速度           | mm | 4.0  | 4.0  | 4.0                   | 4.0        | 4.0        | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0      | 4.0                    | 4.0  | 4.0                    |
| S36 | 下缝卷入长度         | mm | 8.0  | 8.0  | 8.0                   | 8.0        | 8.0        | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0      | 8.0                    | 8.0  | 8.0                    |
| S37 | 下缝卷入间隙         | mm | 0.8  | 0.8  | 0.8                   | 0.8        | 0.8        | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8      | 0.8                    | 0.8  | 0.8                    |
| S38 | 下缝卷入宽度         | mm | 1.5  | 1.5  | 1.5                   | 1.5        | 1.5        | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5      | 1.5                    | 1.5  | 1.5                    |
| S39 | 补偿下缝落针前后       | mm | 1.5  | 1.5  | 1.5                   | 1.5        | 1.5        | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5      | 1.5                    | 1.5  | 1.5                    |
| S40 | 补偿下缝落针左右       | mm | 0    | 0    | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0                      | 0    | 0                      |
| S41 | 补偿下缝左侧位置       | mm | 0    | 0    | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0                      | 0    | 0                      |
| S42 | 补偿下缝右侧位置       | mm | 0    | 0    | 0                     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0                      | 0    | 0                      |
| S44 | 下缝速度设定         | mm | 2000 | 2000 | 2000                  | 2000       | 2000       | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000     | 2000                   | 2000 | 2000                   |
| S45 | 对缝功能 有/无       |    | 无    | 无    | 无                     | 无          | 无          | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无        | 无                      | 无    | 无                      |
| S46 | 对缝宽度           | mm | 2.0  | 2.0  | 2.0                   | 2.0        | 2.0        | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0      | 2.0                    | 2.0  | 2.0                    |
| S47 | 对缝间隙           | mm | 2.0  | 2.0  | 2.0                   | 2.0        | 2.0        | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0      | 2.0                    | 2.0  | 2.0                    |

| 0.51 | 十五仁业上                  |     | <i>c</i> 0 | <b>C</b> 0 | <i>c</i> 0 | (0)  | <i>c</i> 0 |
|------|------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| \$51 | <b>左平行张刀</b>           |     | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60   | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| S52  | 右半行张力                  |     | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60   | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| S53  | 左平行张力(双重<br>缝的第一循环)    | _   | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60   | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| S54  | 右平行张力(双重<br>缝的第一循环)    | _   | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60   | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| S55  | 第一加固部张力                | _   | 35         | 60         | 120        | 35         | 35         | 35         | 60         | 60         | 60         | 60   | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| S56  | 第一加固部张力                | _   | 35         | 60         | 35         | 35         | 35         | 35         | 60         | 60         | 60         | 60   | 60         | 60         | 60         | 60         | 606        |
| S57  | 设定缝制开始上线<br>张力         |     | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         | 25   | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
| S58  | 设定下缝上线张力               |     | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80   | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| S59  | 开始第一加固缝,<br>调整 AC 同步   | 针   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| S60  | 右包缝开始,ACT<br>同步调整      | 针   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| S61  | 开始第 2 加固缝,<br>调整 AC 同步 | 针   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| S62  | 开始缝加固针数                | 针   | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3    | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| S63  | 开始缝加固间隙                | -   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| S64  | 开始缝宽度                  | mm  | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6  | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        |
| S65  | 开始缝加固竖向修<br>正          | mm  | 0          | 1.5        | 0          | 1.5        | 0          | 0          | 0          | 1.5        | 0          | 0    | 1.5        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| S66  | 开始缝加固横向修<br>正          | mm  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.7        | 0          | 0          | 0          | 0.7  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.7        |
| S67  | 结束缝加固宽度                | mm  | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6  | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        |
| S68  | 结束缝加固针数                | 针   | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3    | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| S69  | 结束缝加固竖向修<br>正          | mm  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| S70  | 结束缝加固横向修<br>正          | mm  | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 0          | 0.7        | 0.9        | 0.9        | 0          | 0.7  | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 0          | 0.7        |
| S81  | 切刀动作 有/无               | _   | 有          | 有          | 有          | 有          | 有          | 有          | 有          | 有          | 有          | 有    | 有          | 有          | 有          | 有          | 有          |
| S83  | 双重缝的第1循环<br>切刀 有/无     | _   | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          | 无    | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          |
| S84  | 最高速度限制                 | rpm | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       | 3600 | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       | 3600       |
| S86  | 前进前距                   | mm  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |
| S87  | 前进宽度                   | mm  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |
| S88  | 返回间距                   | mm  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |
| S89  | 返回宽度                   | mm  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |

| 序号  | 项目           | 单位 |             |             |                        |                        |                   |          |                        |             |             |             |                        |    |      |      |                         |
|-----|--------------|----|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----|------|------|-------------------------|
| S01 | Sewing shape | mm | <b>Ü</b> 16 | <b>Ü</b> 17 | <b>Q</b> <sub>18</sub> | <b>D</b> <sub>19</sub> | $\mathbf{U}_{20}$ | $I_{21}$ | <b>D</b> <sub>22</sub> | <b>Ü</b> 23 | <b>Ü</b> 24 | <b>1</b> 25 | <b>D</b> <sub>26</sub> | 27 | 28   | 29   | <b>11</b> <sub>30</sub> |
| S02 | 切布长度         | mm | 12.7        | 12.7        | 12.7                   | 12.7                   | 12.7              | 12.7     | 12.7                   | 12.7        | 12.7        | 12.7        | 12.7                   | 13 | 19.1 | 19.1 | 19.1                    |
| S03 | 切刀槽右宽度       | mm | 0.10        | 0.10        | 0.10                   | 0.10                   | 0.10              | 0.10     | 0.10                   | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10                   | -  | -    | 0.10 | 0.10                    |
|     |              |    |             |             |                        |                        |                   |          | 130                    |             |             |             |                        |    |      |      |                         |

| ·    |                     |          | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| S04  | 切刀槽左宽度              | mm       | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | —    | 0.10 | —    | 0.10 |
| S05  | 左包边宽度               | mm       | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | —    | —    | —    | _    |
| S06  | 左右形状比率              | %        | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | —    | —    | —    | _    |
| S07  | 平行部间隔               | mm       | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | —    | —    | —    | _    |
| S08  | 第二加固缝长度             | mm       | —    | —    | —    | —    | —    | 1.5  | 3.0  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | _    |
| S09  | 第一加固缝长度             | mm       | —    | —    | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | —    | —    | _    | —    | _    | _    | —    | —    |
| S10  | 右加固宽度补偿             | mm       | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | —    | —    | —    | -    | —    | —    | —    | -    |
| S11  | 左加固宽度补偿             | mm       | —    | —    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| S12  | 左锥形加固对称             | mm       | —    | _    | —    | —    | —    | —    | 0.85 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | _    |
| S13  | 右锥形加固对称             | mm       | —    | _    | —    | —    | —    | —    | 0.85 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | _    |
| S14  | 圆头扣眼长度              | mm       | 2.0  | 2.0  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | _    |
| S15  | 圆头扣眼针数              | 针        | 3    | 3    | —    | —    | —    | _    | _    | —    | —    | —    | —    | _    | _    | _    | _    |
| S16  | 圆头扣眼宽度              | mm       | 1.0  | 1.0  | —    | —    | _    | _    | —    | _    | _    | _    | _    | —    | —    | _    |      |
| S17  | 圆头扣眼宽度              | mm       | 3.0  | 3.0  | —    | —    | -    | —    | —    | -    | -    | —    | -    | —    | —    | —    | -    |
| S18  | 圆形形状长度              | mm       | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | —    | —    | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | —    | _    | —    | _    |
| S19  | 辐射形状针数              | Stitch   | —    | _    | 3    | —    | —    | —    | —    | 3    | 3    | 3    | —    | —    | —    | —    | _    |
| S20  | 辐射形状加固 有<br>/无      | _        | _    | _    | 无    | _    | _    | _    | _    | 无    | 无    | 无    | _    | _    | _    | _    | _    |
| S21  | 加固部分间隔              | mm       | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | _    | _    | _    | _    |
| S22  | 第1间隙                | mm       | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | _    | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| \$23 | 第2间隙                | mm       | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  |      | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| S31  | 单/双重缝               | _        | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    | 单    |      | _    | _    | 单    |
| \$32 | 选择双重缝               |          | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    | _    | _    | _    | <    |
| \$33 | 补偿双重缝宽度             | mm       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | _    | _    | _    | _    |
| \$34 | 下缝次数                | 次        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 2    | _    |
| \$35 | 下缝速度                | mm       | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | _    |
| \$36 | 下缝卷入长度              | mm       | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | _    |
| \$37 | 下缝卷入间隙              | mm       | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | _    |
| S38  | 下缝卷入宽度              | mm       | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | _    |
| S39  | 补偿下缝落针前后            | mm       | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | _    |
| S40  | 补偿下缝落针左右            | mm       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | _    |
| S41  | 补偿下缝左侧位置            | mm       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | _    |
| S42  | 补偿下缝右侧位置            | mm       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | _    |
| S44  | 下缝速度设定              | mm       | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | _    |
| S45  | 对缝功能 有/无            | <b> </b> | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | _    | _    | _    | _    | _    |
| S46  | 对缝宽度                | mm       | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | _    | _    | _    | _    | _    |
| S47  | 对缝间隙                | mm       | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | _    | _    | _    | _    | _    |
| S51  | 左平行张力               | _        | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| S52  | 右平行张力               | _        | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| 0.52 | 左平行张力(双重            |          | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  |      |      |      |      |
| \$53 | 缝的第一循环)             |          | 00   | 00   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |      |      | _    | —    |
| S54  | 右平行张力(双重<br>缝的第一循环) | _        | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | _    | _    | _    | _    |

|     |                        |     | •    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| S55 | 第一加固部张力                | —   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | —    | —    | —    | —    |
| S56 | 第一加固部张力                | _   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | —    | —    | —    | —    |
| S57 | 设定缝制开始上线<br>张力         | _   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| S58 | 设定下缝上线张力               | _   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| S59 | 开始第一加固缝,<br>调整 AC 同步   | 针   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | _    | _    | _    | _    |
| S60 | 右包缝开始,ACT<br>同步调整      | 针   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| S61 | 开始第 2 加固缝,<br>调整 AC 同步 | 针   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | _    | _    | _    | _    |
| S62 | 开始缝加固针数                | 针   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| S63 | 开始缝加固间隙                | -   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| S64 | 开始缝宽度                  | mm  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  |
| S65 | 开始缝加固竖向修<br>正          | mm  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 0    | 0    | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| S66 | 开始缝加固横向修<br>正          | mm  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.7  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| S67 | 结束缝加固宽度                | mm  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  |
| S68 | 结束缝加固针数                | 针   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| S69 | 结束缝加固竖向修<br>正          | mm  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| S70 | 结束缝加固横向修<br>正          | mm  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0    | 0.7  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| S81 | 切刀动作 有/无               | —   | 有    | 有    | 有    | 有    | 有    | 有    | 有    | 有    | 有    | 有    | 有    | —    | 有    | 有    | 有    |
| S83 | 双重缝的第 1 循环<br>切刀 有/无   | _   | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | 无    | _    | _    | _    | _    |
| S84 | 最高速度限制                 | rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| S86 | 前进前距                   | mm  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| S87 | 前进宽度                   | mm  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.7  | 1.7  | 1.7  | 1.7  |
| S88 | 返回间距                   | mm  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| S89 | 返回宽度                   | mm  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.7  | 1.7  | 1.7  | 1.7  |

# 11 附录 2

## 11.1 电控箱安装尺寸

本公司电控目前共有2种安装方式。分别为四孔安装方式、三孔安装方式。详细尺寸见下图。



图 1 四孔安装尺寸图



图 2 三孔安装尺寸图

## 11.2 操作箱安装尺寸





图 3 操作箱安装尺寸图
## 12.3 系统框图



136